

Dovelis (Garsaco) 405005004-05 – budík

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Pozor s bateriemi: Riziko výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
2. Použité baterie likvidujte podle pokynů.
3. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje ohně, jako jsou např. zapálené svíčky.
4. Vyhněte se používání přístroje při vysokých teplotách.
5. Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

VLASTNOSTI

Volitelný formát 12HR/24HR.

Datum s rozsahem 100 let (2000-2099).

Budík a snooze (5 minut snooze).

LED podsvícení: Světlo se rozsvítí po otočení hodin.

Teploměr: Lze volit mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Napájení: 2 baterie AAA

STRANA ZAPNUTO / VYPNUTO



zapnuto



vypnuto

Nastavení času je na obou stranách stejné.

Strana „vypnuto“ zobrazuje čas (synchronizovaný se stranou „zapnuto“) a teplotu (stisknutím tlačítka SET přepnete mezi stupni Celsia a Fahrenheita).

Strana „zapnuto“ i „vypnuto“ mají podsvícení, které se po otočení přístroje rozsvítí na 5 sekund.

NÁVOD

Vložení baterií

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně budíku.

Vložte baterie AAA (nejsou součástí balení) do přihrádky podle označené polarity. Umístěte kladný pól (+) na značku +.

Po vložení baterií uzavřete kryt.

Nastavení času

Dlouhým stisknutím tlačítka SET přejděte do nastavení času a vyberte mezi 12/24, poté stiskněte tlačítko SET jednou pro nastavení času (hodiny a minuty blikají), stiskněte HR (+ nebo -) pro nastavení hodin; stiskněte MIN+/- pro nastavení minut.

Poté stiskněte tlačítko SET ještě jednou pro nastavení roku a stiskněte tlačítko HR +/- pro nastavení čísla. Stiskněte tlačítko SET ještě jednou pro nastavení měsíce a data, stiskněte tlačítko HR +/- pro nastavení měsíce a tlačítko MIN +/- pro nastavení data.

Pro rychlé nastavení můžete dlouze stisknout tlačítko HR nebo MIN+/-; pořadí nastavení času je: 12/24h hodina-hodina-rok-měsíc-ukončit.

Nastavení budíku

Dlouhým stisknutím tlačítka HR „+“ zapnete budík. Zobrazí se 12:00, stisknutím tlačítka HR+ nebo - jednou změníte hodiny; stisknutím tlačítka MIN + nebo - jednou změníte minuty. Budík bude zvonit po dobu 1 minuty. Stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT se rozsvítí světlo a zobrazí se ikona opakování Zz. Po 5 minutách budík zazvoní znovu. Když je budík zapnutý, otočte přístroj (stranou „vypnuto“) a budík se vypne. Když je budík aktivován, stiskněte libovolné tlačítko pro zrušení budíku, stiskněte HR+ pro vypnutí budíku.

ČIŠTĚNÍ

Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté jej osušte. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

PORUCHY A OPRAVY

V případě poruchy odнесите přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebrat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO