

# NÁVOD K POUŽITÍ

## UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO SAMSUNG SMART TV, HOLMIOS, SÉRIE IR A RM 405015002

Název výrobku	UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO SAMSUNG SMART TV, HOLMIOS, SÉRIE IR A RM
Kód výrobku	405015002
Typ výrobku	náhradní / univerzální dálkový ovladač pro kompatibilní televizory Samsung Smart TV
Napájení a použití	2 x mikrotužková baterie AAA (LR03); baterie nejsou součástí balení. Ovladač funguje bez párování; po vložení baterií je připraven k použití.

### 1. Určení výrobku

Tento výrobek je náhradní / univerzální dálkový ovladač pro kompatibilní televizory Samsung Smart TV. Slouží k běžnému ovládání televizoru pomocí infračerveného signálu. Při používání namířte přední část dálkového ovladače směrem k televizoru.

Ovladač funguje bez párování. Po správném vložení baterií jej lze začít používat bez nastavování kódu nebo propojení s televizorem.

### 2. Kompatibilita a nahrazovaná dálková ovládání

Ovladač je určen pro kompatibilní televizory Samsung Smart TV. Nahrazuje zejména tyto řady / typy dálkových ovládání:

- IR-1312
- IR-1316
- RM-1350
- IR-1328

Ovladač nahrazuje typy IR-1312, IR-1316, RM-1350 a IR-1328; přehled je vložen také jako obrázek kompatibility.



Obrázek kompatibility - IR-1312, IR-1316, RM-1350 a IR-1328

### 3. Vložení baterií a správná polarita

1. Otočte ovladač zadní stranou nahoru a otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 mikrotužkové baterie AAA (LR03). Dbejte na správnou polaritu podle značek + a - vyznačených v prostoru pro baterie.
3. Kryt baterií znovu řádně zavřete.
4. Namiřte přední část ovladače na televizor Samsung Smart TV a vyzkoušejte základní funkce, například zapnutí/vypnutí, hlasitost nebo změnu programu.

### 4. Používání ovladače

- Ovladač nevyžaduje párování s televizorem.
- Přenos pokynů probíhá infračerveným signálem, proto musí být mezi ovladačem a televizorem přímá viditelnost.
- Při ovládání namiřte přední část ovladače směrem na televizor.
- Tlačítka používejte přiměřenou silou. Ovladač neohýbejte, nerozebírejte a nevystavujte nárazům.
- Ovladač obsahuje tlačítka pro přímý přístup k vybraným chytrým službám, například Netflix, Prime Video a Rakuten TV, pokud jsou dané služby podporovány konkrétním televizorem a dostupné v dané zemi.

### 5. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako dálkový ovladač ke kompatibilnímu televizoru Samsung Smart TV.

Uchovejte tento návod pro pozdější použití.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dálkový ovladač není hračka. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Baterie nejsou hračka. Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při spolknutí baterie nebo podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vkládání baterií vždy dodržujte správnou polaritu + a -.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií, například alkalické a zinkouhlíkové, ani baterie různých značek nebo různého stavu nabití.
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo vytékající baterie.
- Pokud z baterie uniká elektrolyt, nedotýkejte se jej holýma rukama. Zasažené místo opláchněte vodou a v případě potíží vyhledejte lékaře.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte, nenabíjejte nenabíjecí baterie, nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Vybité baterie z ovladače ihned vyjměte. Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Výrobek nevystavujte vodě, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě.
- Výrobek chraňte před pádem, nárazy, přímým slunečním zářením, zdroji tepla a extrémními teplotami.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven vodě.
- Výrobek nerozebírejte ani neopravujte svépomocí.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte podle místních předpisů.

## 6. Údržba a čištění

- Před čištěním vyjměte baterie, pokud je ovladač znečištěný nebo pokud je nutné čistit prostor pro baterie.
- Povrch ovladače čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte vodu, rozpouštědla, abrazivní prostředky ani čisticí spreje.
- Ovladač chraňte před vlhkostí a pádem.
- Výrobek skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla.

## 7. Pokud ovladač nefunguje

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou polaritou + a -.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. V případě potřeby je vyměňte za nové baterie stejného typu.
- Ověřte, že mezi ovladačem a televizorem není překážka a že přední část ovladače míří na televizor.
- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý nebo připojený k napájení.
- Pokud ovladač stále nefunguje, ověřte kompatibilitu televizoru s uvedenými řadami dálkových ovládaní.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO