

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Ovládání

1. Po vložení baterie se na displeji zobrazí 00:00.
2. Stiskněte tlačítko „START (S) / STOP (S)“ a čas se začne počítat od 00:00 do 99:59. Dalším stisknutím tlačítka start počítání zastavíte.
3. Stisknutím tlačítek „S“ a „M“ vstoupíte do nastavení časovače.
4. Stisknutím tlačítka „START (S) / STOP (S)“ spustíte odpočítávání. Jakmile čas dosáhne 00:00, alarm bude znít po dobu 30 sekund. Alarm zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.
5. Když odpočítávání dosáhne 00:00 a alarm skončí, na displeji se zobrazí přednastavený čas. Pokud alarm zastavíte tlačítkem „S“, na displeji se zobrazí 00:00.

Čištění

Přístroj čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami čistícího prostředku a poté jej osušte. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní čistící prostředky. Přístroj neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.

Upozornění

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnost baterie

Pozor na baterii! Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.



Ref.: 401045003

Specifikace

Typ: digitální minutka

Baterie: 1× knoflíková baterie 2025 (3 V), součástí balení

Rozměry: cca 6 × 1,1 × 9,3 cm

Uchycení: magnet



INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO



Údaje o výrobku

Reference	401045003
Typ	Digitální
Baterie	1× 2025 (3 V)

Tento dokument je českou verzí vícejazyčného návodu. Ostatní jazykové mutace byly odstraněny.