

## VĀLINE 40000009 – kuchyňská vāha

### ŪVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtete si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtete tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Nikdy váhu nepřetěžujte. Mohlo by dojít k poškození senzorů.
3. Pokud váhu nepoužíváte, nenechávejte na ní těžké předměty.
4. Chraňte váhu před vniknutím vody.
5. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti.
6. Váhu vždy udržujte ve vodorovné poloze.
7. Produkt ani jeho vnitřní součásti neotvírejte, nerozebírejte ani neupravujte.
8. Vždy používejte na tvrdém povrchu. Na měkkém povrchu budou měření nepřesná.
9. Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití a není vhodný pro profesionální, průmyslové ani komerční účely.
10. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití má za následek neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.
11. Vyjměte baterii, pokud váhu nebudete delší dobu používat.
12. Děti nedokážou rozpoznat nebezpečí, které s sebou nese nesprávné používání elektrických zařízení. Proto nikdy nedovolte dětem, aby elektrická zařízení používaly bez dozoru.

### Pokyny k bateriím

Zařízení je napájeno dvěma bateriemi LR03 AAA 3 V. Používejte pouze uvedený typ baterií. Baterie nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohly explodovat. Nedobíjejte baterie, které nejsou nabíjecí.

Nemíchejte nové baterie s použitými ani různé typy baterií.

Baterie mohou v extrémních podmínkách vytékat. Pokud baterie vytékají, nedotýkejte se tekutiny. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou.

Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím čisté vody po dobu minimálně 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s baterií nebo bateriemi používejte rukavice a okamžitě je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zabraňte kontaktu baterií s malými kovovými předměty, jako jsou sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby.

Baterie nijak neupravujte.

Baterie je třeba před likvidací z přístroje vyjmout.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí, u nichž hrozí nebezpečí spolknutí.

Spolknutí baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Mohou způsobit vážné popáleniny během dvou hodin po požití. V případě požití baterií se okamžitě vydejte do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Pokud bude přístroj delší dobu skladován, je třeba je vyjmout.

Při jejich výměně dbejte na správnou polaritu. Pólové kontakty baterií nesmí být zkratovány.

Baterie musí být do produktu vloženy ve správné poloze.

### SPECIFIKACE

Rozměry produktu: 200x135x16mm

Napájení: 2 mikrotužkové baterie AAA (LR03)

Maximální váha: 5kg

Přesnost / kroky měření: 1g

Teplota pro správné fungování: 5-35°C

## VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Povrch z tvrzeného skla.
2. Tlačítko UNIT pro převod jednotek měření
3. LCD displej na horní straně váhy.
4. Tlačítko ON/OFF/tára
5. Protiskluzové nožičky
6. Kryt prostoru pro baterie na spodní straně váhy.

## JAK POUŽÍVAT

### PŘEVOD JEDNOTEK

Hodnoty na váze se zobrazují v gramech (g), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb). Stisknutím tlačítka UNIT na váze můžete změnit jednotku měření.

### FUNKCE TÁRA

Před použitím umístěte váhu na rovný a stabilní povrch. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ pro zapnutí váhy. Rozsvítí se displej s hodnotou „0“. Položte prázdnou misku na váhu. Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ aktivujete funkci táry, čímž se z displeje odstraní hmotnost misky a zobrazí se „0“. Přidejte do misky vážené produkty a na displeji se zobrazí pouze jejich hmotnost, bez misky. Chcete-li váhu vypnout, podržte tlačítko „ON/OFF“ stisknuté po dobu 3 sekund, nebo se váha po uplynutí přibližně 120 sekund vypne sama.

### CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

„Lo“ – Baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit.

„UnSt“ – Nestabilní váha. Umístěte váhu na stabilní povrch.

„EEEE“ – Váha je přetížena a byla překročena maximální nosnost.

**ČIŠTĚNÍ** Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

### ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

### INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com) / [www.valinelife.com](http://www.valinelife.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO