

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NAVELIS DODOMA 105000006



Název výrobku	ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NAVELIS DODOMA
Kód výrobku	105000006
Typ výrobku	elektrický lapač hmyzu s UV zářivkou a vysokonapěťovou mřížkou
Napájení	220-240 V~ 50 Hz
Výkon zářivky	7 W
Náhradní zářivka	105010009
Doporučený prostor	až 120 m ²
Použití	pouze v krytém a suchém prostoru; výrobek nevystavujte dešti, vodě ani rose

1. Určení výrobku

Elektrický lapač hmyzu Navelis Dodoma je určen k přilákání a zachycení létajícího hmyzu, například much, komárů, molů a podobného hmyzu. Hmyz je přitahován ultrafialovým světlem aktinické zářivky a při kontaktu s vysokonapěťovou mřížkou je zneškodněn. Zachycený hmyz padá do sběrné vaničky ve spodní části přístroje.

Výrobek je vhodný pro domácnosti, kanceláře, provozovny, sklady, potravinářské prodejny, nemocnice a další podobné prostory, kde je nutné omezit výskyt létajícího hmyzu. Zařízení nepoužívejte jako hračku ani k jinému účelu, než pro který je určeno.

2. Popis hlavních částí

1. horní kryt
2. řídicí deska / PCB
3. vypínač
4. pravý boční panel

5. pravý vnitřní boční panel
6. vnější ochranná mřížka
7. vysokonapěťová mřížka
8. základna
9. sběrná vanička
10. konektor / držák zářivky
11. levý vnitřní boční panel
12. levý boční panel
13. držák / podpěra zářivky

3. Umístění a uvedení do provozu

1. Před připojením k napájení zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě 220-240 V~ 50 Hz uvedené na výrobku.
2. Zařízení postavte na rovný, stabilní a suchý povrch, nebo jej zavěste pomocí závěsného řetízku či háčku tak, aby nemohlo spadnout.
3. Přístroj umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nedotýkejte se ochranné ani vysokonapěťové mřížky.
4. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a zapněte jej vypínačem.
5. Po použití nebo před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
 - Doporučená účinná plocha pro model 105000006 je až 120 m².
 - Přístroj používejte pouze v krytém prostoru. Nikdy jej nepoužívejte na dešti ani jej nevystavujte vodě, rose, stříkající vodě nebo extrémním teplotám.

4. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako elektrický lapač hmyzu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uvnitř přístroje je vysokonapěťová mřížka. Nedotýkejte se jí prsty, kovovými předměty ani nástroji.
- Před čištěním, údržbou, manipulací nebo výměnou zářivky vždy přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený, spadl, nefunguje správně nebo byl vystaven vodě.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých par, plynů, prachu, kapalin nebo materiálů.
- Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany, horké plochy ani místa, kde by o něj bylo možné zakopnout.
- Pokud je přívodní kabel nebo síťové připojení poškozené, výrobek nepoužívejte a zajistěte odbornou opravu nebo výměnu.
- Výrobek nerozebírejte ani neopravujte svépomocí. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí.

5. Čištění a údržba

1. Před čištěním přístroj vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
2. Zachycený hmyz pravidelně odstraňujte. Sběrnou vaničku ve spodní části lze vysunout posunutím.
3. Vnější povrch přístroje čistěte měkkým mírně vlhkým hadříkem. Přístroj čistěte pouze tehdy, když je vypnutý a odpojený od napájení.
4. Nepoužívejte abrazivní prostředky, chemická rozpouštědla ani čisticí spreje.
5. Pokud se objeví závada, pochybnosti nebo neobvyklý provoz, obraťte se na servis.

6. Výměna zářivky

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ NAPĚTÍ

Pokud je zářivka vadná nebo přestane svítit, musí být nahrazena zářivkou se stejnými parametry. Pro model 105000006 je určena náhradní zářivka 105010009 s výkonem 7 W.

1. Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
2. Nechte výrobek vychladnout.
3. Vadnou zářivku vyměňte pouze za náhradní díl se stejnými parametry.
4. Po výměně zkontrolujte správné usazení zářivky a krytů. Pokud si nejste postupem jisti, svěřte výměnu odbornému servisu.

Kód lapače hmyzu	Náhradní zářivka	Výkon
105000006	105010009	7 W

7. Pokud přístroj nefunguje

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojený do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze zapnuto.
- Zkontrolujte, zda není poškozená zářivka.
- Zkontrolujte, zda není poškozený přívodní kabel nebo síťové připojení.
- Přístroj nerozebírejte. Pokud závada přetrvává, obraťte se na odborný servis.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO