

LIBERTIN (Garsaco) 600505001 - LED panel

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případné pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
2. Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v elektrické síti, údaje musí odpovídat specifikaci výrobku.
3. Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
5. Používejte pouze v interiéru, nepoužívejte venku ani v místech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, protože zařízení není vodotěsné.
6. Neumísťujte výrobek na nestabilní místo ani do blízkosti hořlavých předmětů.
7. Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj, abyste se ujistili, že je kabel v dobrém stavu.
8. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené, nebo pokud je poškozený kabel. V případě poškození odнесите zařízení do opravy elektrických zařízení k prohlídce a případné opravě.
9. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
10. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama nebo na mokré podlaze.
11. Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí, které s sebou nese nesprávné používání elektrických zařízení. Proto nikdy nedovolte dětem používat elektrická zařízení bez dozoru.
12. Nepoužívejte zařízení v kombinaci s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které zařízení automaticky zapíná, protože existuje riziko požáru, pokud je zařízení zakryté nebo nesprávně umístěné.
13. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě záruky a odpovědnosti výrobce.
14. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo.
15. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k vyblednutí, poškození výrobku nebo jeho nesprávné funkci.
16. Nečistěte produkt chemickými nebo korozivními látkami, mohlo by dojít k jeho poškození.
17. Bezpečnost tohoto produktu je třídy I. Zemnicí vodič musí být připojen k terminálu (zeleno-žlutý vodič).
18. LED stropní svítidlo není stmívatelné.
19. Nikdy nepoužívejte pro tyto účely:
 - Napájecí zdroj s nízkým napětím DC, jako je nouzové osvětlení.
 - Tento produkt není určen k použití jako nouzové osvětlení nouzových východů.

UPOZORNĚNÍ

Nedívejte se přímo na světelný zdroj.

VLASTNOSTI

Příkon	18W	24W
Číslo produktu	600505001	600505002
Světelný tok (90°)	1600 lm	2112 lm
Teplota světla	4000°K	6500°K
Rozptyl světla	120°	120°
PF	>0,9	>0,9
Barva svítidla	Bílá	Bílá
Rozměry	Průměr 216mm, výška 30,8mm	Průměr 216mm, výška 30,8mm
Napětí	165-265V	165-265V

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: E

INSTALACE

- viz obrázky v návodu přiloženém k výrobku

1. Vyvrtejte otvory na hmoždinky, vsuňte hmoždinky do otvorů.
2. Vypněte elektrický proud.
3. Vrutky upevněte železný držák svítidla ke zdi/stropu.
4. Po připojení skryjte přebytek kabelu v rozvodné skříni nebo na horní straně stropu.
5. Otáčejte krytem svítidla po směru hodinových ručiček, až zaklapne do držáku.
6. Zapněte elektrický proud a ověřte, že svítidlo funguje.

POZOR: Svítidla nesmí být zakryta tepelně izolačními materiály.

ČIŠTĚNÍ

Odpojte zařízení od elektrického proudu a nechte jej zcela vychladnout předtím, než jej začnete čistit. Očistěte produkt vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu nebo mýdla, a poté suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny, bělidla nebo abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny, ani pod tekoucí vodu.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat bez pomoci odborníka, protože to může být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, musí být neprodleně vyměněno k tomu určeným odborníkem.

VAROVÁNÍ!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO