

VÁLNE 40003001 - sekáček

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento domácí spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a pokud chápou související nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
 2. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
 3. Sekáček není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
 4. Před uložením jej odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
 5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
 6. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo není prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- POZOR!** Nože jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
7. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama, na mokré podlaze nebo pokud je přístroj mokřý.
 8. Přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné tekutiny.
 9. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část sekáčku do vody nebo jiné tekutiny.
 10. Nepoužívejte mixér s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani poté, co přístroj přestane správně fungovat nebo byl nějakým způsobem poškozen.
 11. Nepoužívejte venku. Tento sekáček je určen pouze pro domácí použití.
 12. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, nedotýkejte se horkých povrchů a nedovolte, aby se namočil.
 13. Nepoužívejte sekáček k jinému než určenému účelu.
 14. Přístroj nepřetěžujte vkládáním příliš velkého množství potravin a nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 60 sekund.
 15. Sekáček nepoužívejte bez dozoru.
 16. Nechte jej několik minut vychladnout, než jej vyčistíte nebo znovu použijete.
 17. Pokud se nůž zastaví nebo nefunguje, okamžitě uvolněte tlačítko a odpojte přístroj ze zásuvky. Zkontrolujte, zda není nůž ucpaný příliš velkými kousky potravin.
 18. Pokud jídlo zůstane na dně nádoby a nože se k němu nedostanou, otevřete víko a jídlo zatlačte dolů špachtlí.
 19. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Části se mohou rozbít a hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými součástmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 300W.

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU



JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že v žádných štěrbinách nezůstal žádný obalový materiál.
2. Vložte nůž do mísy a přidejte ingredience, začněte tekutinami. Poznámka: Tvrdší potraviny by měly být před přidáním do sekáčku nakrájeny na malé kousky o velikosti 2 cm.
3. Jakmile jsou ingredience v nádobě, nasadte víko tak, aby se obě rukojeti na víku zarovnalý s rukojetmi na misce.
4. Umístěte motorovou jednotku na víko, dokud nezacvakne.
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V ~ 50 Hz.
6. Po použití nechte sekáček několik minut vychladnout, než jej uskladníte nebo vyčistíte.

Pokyny

1. Stiskněte jedno ze dvou tlačítek pro zahájení sekání. K dispozici jsou dvě rychlosti: střední a turbo. Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků stiskněte tlačítko několikrát. Pulzy smějí trvat maximálně 1 minutu s 1minutovými přestávkami mezi pulzy. Po 5 pulzech se doporučuje nechat 30 minut odpočinout.
2. Chcete-li sekání zastavit, uvolněte tlačítko; sekání se automaticky zastaví. Poznámka: Nikdy nesnímejte víko, dokud se nůž úplně nezastaví.
3. Sejměte motor a víko, abyste mohli nasekané ingredience vyjmout z nádoby.

Doporučené časy a množství:

Mrkev: max. 200g, 30 sekund sekání

Česnek: max. 200g, 30 sekund sekání

Cereálie: max. 200g, 30 sekund sekání

Maso: max. 200g, 30 sekund sekání

POZOR!

Nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty do běžícího sekáčku.

Při vyprazdňování nádoby buďte velmi opatrní; nože jsou velmi ostré a mohou způsobit zranění.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami saponátu a poté jej osušte.

K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo alkalické produkty, jako je bělidlo, ani abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst

na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO