

NÁVOD K POUŽITÍ

STOLNÍ LAMPA S KLIPSEM GSC, E27, 001900398

řada 001900396-001900398

Název výrobku	STOLNÍ LAMPA S KLIPSEM GSC, E27
Kód / varianta	001900398 - červená
Řada výrobku	001900396 bílá / 001900397 černá / 001900398 červená
Typ výrobku	stolní pracovní lampa s klipsem pro vnitřní použití
Napájení	220-240 V~
Patice	E27
Maximální příkon žárovky	max. 40 W
Žárovka	není součástí balení
Vypínač	ano, vypínač na přívodním kabelu
Třída ochrany	II - dvojitá izolace

1. Určení výrobku

Tento výrobek je stolní pracovní lampa s klipsem určená pro osvětlení pracovního místa, psacího stolu, police nebo jiné vhodné pevné plochy. Lampa je určena pro použití se žárovkou s patičkou E27 s maximálním příkonem 40 W. Žárovka není součástí balení.

Výrobek je určen pouze pro běžné domácí použití ve vnitřním suchém prostředí. Není určen pro venkovní použití, průmyslové použití, použití ve vlhkém prostředí ani pro instalaci v koupelnách, u dřezů, sprch, van nebo bazénů.

2. Technické údaje a rozměry

Napětí	220-240 V~
Patice	E27
Max. příkon světelného zdroje	40 W
Žárovka v balení	ne
Vypínač	ano
Délka přívodního kabelu	cca 130 cm
Přibližná výška při rozložení	cca 90 cm
Rozměr stínidla	cca 16 cm / průměr stínidla cca 15,5 cm
Délka ramen	cca 43 cm a 38,5 cm
Výška klipsu	cca 11,8 cm

Poznámka: rozměry jsou orientační podle schématu výrobce. Skutečná pracovní poloha závisí na nastavení kloubů a upevnění klipsu.

3. Uvedení do provozu

1. Vyjměte lampu z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Zkontrolujte, zda není lampa, přívodní kabel, vypínač, vidlice ani klips poškozený.
3. Upevněte lampu pomocí klipsu pouze na pevnou, stabilní a dostatečně nosnou hranu stolu, police nebo jiné vhodné plochy.
4. Nastavte ramena a stínidlo do požadované polohy. Při nastavování držte lampu za pevné části konstrukce, netahejte za kabel.
5. Před vložením nebo výměnou žárovky musí být lampa odpojena od elektrické sítě.
6. Vložte vhodnou žárovku E27 s příkonem nejvýše 40 W a pevně, ale bez nadměrné síly ji zašroubujte do objímky.
7. Zapojte vidlici do zásuvky 220-240 V~. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné lampu v případě potřeby rychle odpojit.
8. Lampu zapínejte a vypínejte vypínačem na přívodním kabelu.

4. Používání lampy

- Lampu používejte pouze v poloze, ve které je klips pevně uchycen a lampa nemůže samovolně spadnout nebo se převrátit.
- Stínidlo a kovové části v blízkosti žárovky se mohou při provozu zahřívat. Nedotýkejte se horkých částí a před manipulací nechte lampu vychladnout.
- Nepoužívejte žárovku s vyšším příkonem než 40 W. Vyšší příkon může způsobit přehřátí a riziko požáru.
- Lampu nezakrývejte textilií, papírem ani jinými předměty. Nepoužívejte ji v těsné blízkosti záclon, závěsů, papíru, textilu nebo jiných hořlavých materiálů.
- Lampa není určena k ovládání externím časovačem, programátorem ani jiným zařízením, které by ji automaticky zapínalo.
- Při odchodu z místnosti nebo při delším nepoužívání lampu vypněte a doporučuje se ji odpojit ze zásuvky.

5. Výměna žárovky

1. Lampu vypněte vypínačem a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
2. Nechte žárovku a stínidlo zcela vychladnout.
3. Vyšroubujte starou žárovku z patice E27.
4. Zašroubujte novou žárovku E27 s příkonem nejvýše 40 W.
5. Zkontrolujte, že je žárovka správně usazena, a poté lampu znovu připojte k elektrické síti.

6. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako vnitřní stolní lampu s klipsem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti nemusejí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů. Výrobek používejte v přítomnosti dětí pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte lampu, pokud je poškozená, spadla, nefunguje správně nebo má poškozený přívodní kabel, vidlici, vypínač, objímku nebo klips.
- Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat, upravovat ani opravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

- Nikdy se nedotýkejte vidlice, zásuvky, kabelu ani lampy mokřými rukama. Lampu nepoužívejte na mokré podlaze ani ve vlhkém prostředí.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Pokud dojde k polití nebo navlhnutí, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a dále jej nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován odborným servisem.
- Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany, nenechávejte jej v blízkosti zdrojů tepla a nepoužívejte jej k přenášení nebo zavěšení lampy.
- Při odpojování ze zásuvky tahejte za vidlici, nikdy ne za kabel.
- Lampu umístěte mimo otevřený oheň, varné desky, topná tělesa a jiné zdroje tepla.
- Během provozu nenechávejte lampu bez dozoru, zejména v blízkosti hořlavých materiálů.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a zlikvidujte je podle místních předpisů.

7. Čištění a údržba

- Před čištěním lampu vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.
- Povrch lampy čistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Poté povrch osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemikálie, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla, abrazivní prášky ani drátěnky.
- Lampu nikdy neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu, vidlice, vypínače, objímky a klipsu. V případě poškození výrobek dále nepoužívejte.

8. Závady a opravy

- Pokud lampa nesvítí, zkontrolujte, zda je připojena k síti, zda je vypínač v poloze zapnuto a zda je žárovka správně zašroubovaná.
- Pokud žárovka nesvítí, vyměňte ji za novou vhodnou žárovku E27 s maximálním příkonem 40 W.
- Při jakékoli závadě, zápachu spáleniny, jiskření, poškození kabelu nebo neobvyklém chování lampu okamžitě odpojte ze zásuvky a dále ji nepoužívejte.
- Neprovádějte svépomocné opravy elektrických částí. V případě poruchy se obraťte na odborný servis nebo prodejce.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO