

Stolní lampa HAMU

Návod k použití a bezpečnostní pokyny



Technické údaje

Kód	Výkon	Žárovka	Patice	Barva	Kabel	Vypínač	Napětí
204200029	max. 11 W	není součástí	E27	bílá	1,6 m	ano	220–240 V
204200030	max. 11 W	není součástí	E27	černá	1,6 m	ano	220–240 V

Svítlidlo je určeno pro žárovku s patičkou E27. Žárovka není součástí balení. Používejte pouze světelný zdroj odpovídající parametrům svítidla a nepřekračujte maximální příkon 11 W.

Nastavení sklonu a orientační rozměry



Lampa má 3 regulační klouby pro nastavení sklonu. Orientační rozměry podle schématu: průměr stínidla Ø152 mm, délka stínidla 160 mm, délky ramen 266 mm a 220 mm, průměr základny Ø170 mm.

Piktogramy a označení

Třída ochrany II	Pouze pro vnitřní použití	Nevyhazovat do smíšeného odpadu
------------------	---------------------------	---------------------------------

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu, poškození výrobku a ke ztrátě záruky.

1. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí a proud v síti odpovídají údajům svítidla.
2. Připojujte zařízení pouze do vhodné zásuvky. Kabel i zástrčka musí být zcela suché.
3. Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
4. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
5. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny. Pokud se přístroj nebo zástrčka náhodně namočí, okamžitě jej odpojte od sítě a obraťte se na servis.
6. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama, na mokré podlaze ani pokud je samotný přístroj mokrý.
7. Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
8. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevírat nebo opravovat.
9. Poškozený napájecí kabel musí z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
10. Nepoužívejte přístroj, pokud spadl, je poškozený nebo pokud je poškozený kabel či zástrčka. V takovém případě jej předejte ke kontrole a případné opravě kvalifikovanému servisu.
11. Nepokládejte napájecí kabel přes ostré hrany. Chraňte jej před teplem.
12. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, posouvání nebo tahání přístroje.
13. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel a nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
14. Umístěte přístroj na rovný, pevný a tepelně odolný povrch, mimo dosah plamenů.
15. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v provozu.
16. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů. Nikdy proto nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
17. Pokud přístroj není zapnutý nebo se nepoužívá, a vždy před čištěním, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
18. Nepoužívejte přístroj společně s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná. Pokud je přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí riziko požáru.
19. Udržujte přístroj mimo dosah stěn, závěsů a jiných hořlavých materiálů.

Upozornění pro děti a osoby se sníženou schopností

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Čištění

Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte jej vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného prostředku a poté osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní prostředky. Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

20. V případě závady odneste přístroj do autorizovaného technického servisu.
21. Nepokoušejte se přístroj demontovat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
22. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být neprodleně vyměněno.


ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

 Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO