

NÁVOD K POUŽITÍ

SVĚTELNÝ ŘETĚZ 204810003

Solární LED světelný řetěz s 10 lucernami, efektem plamene a solárním panelem

1. Identifikace výrobku

Název výrobku	SVĚTELNÝ ŘETĚZ 204810003
Typ výrobku	Solární venkovní LED světelný řetěz s dekorativním efektem plamene
Použití	Dekoratívni osvětlení zahrad, balkonů, teras, pergol, plotů a dalších venkovních prostor
Výrobce / značka	GSC / Garsaco Import S.L.

2. Technické údaje

Délka řetězu	2 m
Počet světel	10 luceren / světelných koulí
Barva světla	2600–2700 K, teplá bílá
Světelný efekt	Efekt plamene
Výkon	0,06 W
Režim	ON/OFF
Napájení	Solární
Solární panel	2 V / 140 mA
Akumulátor	1× AA Ni-MH 1,2 V / 600 mAh
Doba nabíjení	přibližně 6–8 hodin podle intenzity slunečního svitu
Výdrž svícení	přibližně 6–8 hodin po plném nabití
Materiál	Plast
Barva výrobku	Černá
Krytí	IP44
Strmívatelnost	Ne
Certifikace	CE
Instalace	Solární panel se zapichovacím trnem

3. Obsah balení

- světelný řetěz s 10 lucernami / světelnými koulemi,
- solární panel,
- zapichovací trn pro umístění solárního panelu,
- návod k použití.

4. Určené použití

Výrobek je určen jako dekorativní solární LED osvětlení pro venkovní prostory. Díky krytí IP44 je vhodný pro použití v místech, kde může být vystaven vlhkosti a stříkající vodě. Není určen k trvalému ponoření do vody ani k použití ve stojaté vodě.

Výrobek není hračka. Používejte jej pouze způsobem popsaným v tomto návodu a pouze s dodaným solárním panelem a příslušenstvím.

5. Před prvním použitím

- Opatrně vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený řetěz, kabel, solární panel ani kryty světel.
- Odstraňte všechny obalové materiály, sáčky a výplně. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Před prvním použitím přepněte výrobek do polohy ON a nechte jej nabíjet na přímém denním světle přibližně 6–8 hodin.

- Solární panel umístěte tak, aby na něj během dne dopadalo co nejvíce přímého slunečního světla. Stín, nečistoty nebo umístění za sklem zkracují dobu svícení.

6. Instalace a používání

- Řetěz před instalací úplně rozviňte a zkontrolujte, že kabel není přiskřípnutý, zkroucený ani mechanicky poškozený.
- Světelný řetěz upevněte na vhodné místo tak, aby nemohl spadnout, být přiskřípnutý dveřmi/oknem ani překážet v chůzi.
- Solární panel připevněte pomocí zapichovacího trnu do země nebo do květináče. Panel nastavte směrem ke slunci.
- Výrobek zapnete přepnutím spínače do polohy ON. Po setmění se světlo automaticky rozsvítí a přes den se nabíjí.
- Pro vypnutí výrobku přepněte spínač do polohy OFF.
- Nepřipojujte výrobek k elektrické síti ani k jinému napájecímu zdroji. Výrobek je určen pro solární napájení.

Důležité upozornění k venkovnímu použití

- Krytí IP44 chrání výrobek proti stříkající vodě, ne však proti ponoření do vody, tlakovému mytí nebo dlouhodobému umístění v kalužích.
- Při extrémním počasí, silném větru, krupobití nebo při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme výrobek vypnout a uložit na suché místo.

7. Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Před použitím si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro budoucí potřebu.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Není určen jako hlavní pracovní, bezpečnostní ani nouzové osvětlení.
- Výrobek není hračka. Zabraňte dětem v tahání za kabel, hraní se světelným řetězem, solárním panelem nebo obalovými materiály.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen kabel, solární panel, kryt světla, akumulátorová část nebo jakákoli jiná část výrobku.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte svépomocí. Při poškození přestaňte výrobek používat.
- Nepřipojujte výrobek k síťovému napětí 230 V ani k jinému adaptéru. Hrozí poškození výrobku a riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabel nevedte přes ostré hrany, horké povrchy ani místa, kde by mohl být sevřen, přejet nebo mechanicky namáhán.
- Nezakrývejte solární panel ani světla. Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, topidel nebo jiných zdrojů vysoké teploty.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v místech s výskytem hořlavých plynů, par nebo prachu.
- Akumulátor nezkratujte, nevhazujte do ohně, nerozebírejte a nevystavujte extrémním teplotám. Při úniku elektrolytu zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
- Při bouřce, instalaci, čištění nebo dlouhodobém nepoužívání výrobek vypněte.
- Obalové materiály zlikvidujte bezpečně a ekologicky. Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

8. Údržba a čištění

Před čištěním výrobek vypněte a nechte jej vychladnout. K běžné údržbě používejte pouze měkký hadřík.

- čistit vlhkým hadříkem,
- nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín, alkohol ani agresivní chemikálie,
- nečistěte výrobek proudem vody ani tlakovou vodou,

- solární panel udržujte čistý – prach, pyl, listí a jiné nečistoty snižují účinnost nabíjení,
- po čištění nechte výrobek před dalším použitím oschnout.

9. Skladování

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte jej, očistěte a uložte na suché místo mimo dosah dětí.
- Nevystavujte výrobek při skladování vysokým teplotám, mrazu, přímému působení vody ani mechanickému tlaku.
- Při dlouhodobém skladování doporučujeme akumulátor občas dobít denním světlem, aby se prodloužila jeho životnost.

10. Řešení běžných potíží

Problém	Možná příčina a řešení
Světlo se nerozsvítí	Zkontrolujte, zda je spínač v poloze ON. Výrobek se za denního světla nemusí rozsvítit kvůli soumrakovému senzoru.
Krátká doba svícení	Solární panel nebyl dostatečně nabitý. Umístěte jej na více osluněné místo a očistěte jeho povrch.
Světlo svítí slabě	Akumulátor může být vybitý nebo opotřebený. Nechte výrobek plně nabít na přímém světle.
Výrobek po namočení nefunguje	Výrobek vypněte, nechte vyschnout a zkontrolujte, zda nebyl ponořen nebo mechanicky poškozen.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO