

VÄLINE 400002001 – vaflovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo z něj uniká tekutina.
4. Tento přístroj nepoužívejte s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě ji odpojte od elektrické sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat nebo opravovat sami.
7. Nepoužívejte elektrický připojovací kabel k zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění jej odpojte od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že se elektrický kabel nezachytí nebo nezamotá o jiná zařízení.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
13. Umístěte zařízení na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
14. Zásuvka by měl být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo zdravotně postižených osob.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může vést k nebezpečí, zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Toto zařízení není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení týkající se používání přístroje. Bezpečně a rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí.
23. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1000W.

Rozměry: 200x283mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU



1. Světelná kontrolka (zelená)
2. Světelná kontrolka (červená)
3. Nohy s protiskluzovou úpravou
4. Nepřilnavé pečící desky

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Jak upéct vafle

1. Při prvním použití otřete povrch desek vlhkým hadříkem a osušte hadříkem, ubrouskem atd. Poté desky potřete máslem, margarínem nebo tukem na pečení.
 2. Zasuňte zástrčku do uzemněné zásuvky.
 3. Otevřete přístroj a desky lehce potřete olejem.
 4. Nalijte vaflové těsto do středu duté části desky
 5. Okamžitě uzavřete přístroj pomocí rukojeti, aby se těsto rovnoměrně rozložilo po celé ploše desky.
 6. Během vaření nedržte rukojeť přístroje, protože by to bránilo kynutí těsta.
- Poznámka:** Během vaření bude mezi deskami unikat pára. Dávejte pozor, abyste se nedotkli prsty horkých povrchů.
- Poznámka:** Během pečení se kontrolka termostatu (zelená) rozsvítí a v pravidelných intervalech zhasne, tak, jak přístroj přitápí, aby byla zajištěna konstantní teplota pečení.
7. Doba pečení je přibližně 3 minuty a liší se podle složení těsta.
 8. Po dokončení vaření vyjměte vafli pomocí špachtle.

VAROVÁNÍ

NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JAKÉKOLIV KAPALINY

TIPY PRO CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK

Před použitím vždy předehejte. Připojte napájecí kabel do zásuvky během přípravy těsta. Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré nástroje k vyjmutí vafle.

Upečená vafle může být velmi horká. Vyndejte ji opatrně.

Poznámka: Při prvním použití vaflovače může docházet k mírnému zápachu nebo kouření. To je normální a brzy to zmizí. Zajistěte dostatečné větrání v okolí vaflovače.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO