

NÁVOD K POUŽITÍ

MINI VENTILÁTOR NIAROS COOBER 300040001

Název výrobku	MINI VENTILÁTOR NIAROS COOBER
Kód výrobku	300040001
Typ výrobku	stolní mini ventilátor s LED světlem a USB napájením
Napájení	5 V přes USB
Použití	domácí použití v interiéru; výrobek není určen pro venkovní použití ani do vlhkého prostředí

Popis částí výrobku



1. Rejilla
2. 4 aspas
3. Luz LED
4. Botón Luz
5. Botón ventilador
6. Base

1. Grid
2. 4 blades
3. LED light
4. Light Button
5. Fan button
6. Base

1. Grille
2. 4 lames
3. Lumière LED
4. Bouton lumineux
5. Bouton ventilateur
6. Fond

1. Grade
2. 4 lâminas
3. Luz LED
4. Botão de luz
5. Botão ventilador
6. Base

1. Určení výrobku

Tento výrobek je stolní mini ventilátor Niaros Coober s LED světlem a USB napájením. Slouží k osobní cirkulaci vzduchu v blízkosti uživatele, například na stole, pracovní desce nebo nočním stolku.

Výrobek je určen pouze pro běžné domácí použití v interiéru. Není určen pro profesionální nebo průmyslové použití, venkovní provoz, koupelny, sprchy, bazény ani jiná vlhká prostředí.

Před zapnutím musí být ventilátor kompletně sestavený a položený na rovné, suché a stabilní ploše.

2. Popis částí výrobku

1. ochranná mřížka
2. 4 lopatky ventilátoru
3. LED světlo
4. tlačítko světla
5. tlačítko ventilátoru
6. základna

3. Technické parametry

Výkon	2 W
Napájení	5 V
Rozměry	120 x 120 x 190 mm
Funkce	ventilátor se 3 rychlostmi a LED světlem
Připojení	USB napájení

4. Připojení k napájení

Připojte USB napájecí kabel k napájecímu portu na zadní straně výrobku a ke kompatibilnímu USB napájecímu zdroji. USB kabel lze připojit například k vhodnému USB adaptéru do zásuvky nebo k USB portu počítače.

Před připojením zkontrolujte, že použitý USB zdroj odpovídá napájení 5 V, není poškozený a je bezpečně přístupný. Nepoužívejte poškozený kabel, poškozený adaptér ani uvolněnou zásuvku.

Používejte pouze USB připojení. Za kabel netahejte, nepoužívejte jej k přenášení výrobku a nenechávejte jej viset přes hranu stolu nebo v místě, kde by o něj bylo možné zakopnout.

5. Používání ventilátoru a LED světla

Postavte ventilátor na rovnou, suchou a stabilní plochu.

Ručně nastavte požadovaný úhel ventilátoru. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko ventilátoru. Ventilátor má 3 rychlosti; opakovaným stisknutím tlačítka nastavte požadovanou rychlost nebo výrobek vypněte.

Pro zapnutí nebo vypnutí LED světla použijte tlačítko světla.

Během provozu nekládejte prsty ani žádné předměty do ochranné mřížky. Nedotýkejte se pohyblivých částí ventilátoru.

Výrobek obsahuje malé části. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí, pokud není zajištěn dohled dospělé osoby.

6. Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Nesprávné použití může způsobit úraz, poškození výrobku nebo ztrátu záruky.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let držte mimo dosah výrobku, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem. Děti od 3 do 8 let nesmí výrobek připojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu bez dozoru.

Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu a nekládejte předměty skrz ochrannou mřížku.

Výrobek nepoužívejte, pokud spadl, je viditelně poškozený, nefunguje správně, kabel je poškozený nebo se výrobek neobvykle zahřívá.

Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte svépomocí. Pokud dojde k poruše, obraťte se na prodejce nebo odborný servis.

Nepoužívejte výrobek venku, v blízkosti vody, ve vlhkém prostředí, v koupelně, u sprchy, vany, bazénu nebo na mokřím povrchu.

Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte výrobek s mokřými rukama, bosými nohama nebo v místech, kde hrozí kontakt s vodou.

Výrobek chraňte před deštěm, vlhkostí, přímými zdroji tepla, otevřeným ohněm a extrémními teplotami.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud tím vznikne riziko zakopnutí, přetížení nebo kontaktu s vodou.

Nenechávejte výrobek bez dozoru v dosahu dětí nebo osob, které nerozumí bezpečnému používání výrobku.

7. Čištění a údržba

Před čištěním výrobek vypněte a odpojte od napájení.

Nechte výrobek vychladnout, pokud byl delší dobu v provozu.

Povrch čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem nebo velmi jemným kartáčkem. Poté výrobek ihned osušte.

Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla, abrazivní prostředky ani jiné agresivní chemikálie.

Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin. Neumísťujte jej pod tekoucí vodu.

Mřížku a okolí lopatek čistěte opatrně tak, aby se nepoškodily lopatky ani ochranná mřížka.

Před opětovným zapnutím se ujistěte, že je výrobek zcela suchý a kompletně sestavený.

8. Pokud výrobek nefunguje správně

Ventilátor se nezapne: zkontrolujte, zda je správně připojen USB kabel a zda je USB zdroj funkční.

Ventilátor se otáčí pomalu: zkontrolujte nastavenou rychlost a napájecí zdroj.

LED světlo nesvítí: zkontrolujte připojení napájení a stiskněte tlačítko světla.

Výrobek je poškozený, vydává neobvyklý zvuk, zápach nebo se nadměrně zahřívá: ihned jej vypněte, odpojte od napájení a dále nepoužívejte.

Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

9. Skladování

Skladujte výrobek na suchém, čistém a bezpečném místě mimo dosah dětí. Chraňte jej před prachem, vlhkostí, teplem, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením. Před uložením musí být výrobek čistý, suchý a odpojený od napájení.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované

likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO