

# Tana

## Mini solární ventilátor

Ref.: 300040005



### Návod k použití

*Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.*

### Úvod



**Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku.** Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model / reference	Tana / 300040005
Výkon	4 W
Rozměry	Ø 170 x 60 mm

Parametr	Hodnota
Napájení	5 V
Připojení	USB typu C
Funkce	ventilátor se 3 rychlostmi, LED světlo, solární panel, háček pro zavěšení

## Popis částí

			
Č.	Název části	Č.	Název části
1	Mřížka	2	4 lopatky ventilátoru
3	LED světlo	4	Tlačítko světla a tlačítko ventilátoru
5	USB port typu C	6	Solární panel
7	Háček pro zavěšení	8	Stativ / nožičky

## Bezpečnostní pokyny

- Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
- Před připojením přístroje ke zdroji napájení zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Pokud jsou napájecí kabel nebo adaptér poškozené, musí být vyměněny výrobcem, poprodejním servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí zapnutého přístroje a nevkládejte žádné předměty skrz mřížku, když je přístroj v provozu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud spadl nebo je poškozený.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevírat nebo opravovat. Pokud se některá součást přístroje poškodí, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody a neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.

10. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo nohama ani naboso.
11. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.
12. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti, vlhkosti, kapalinám ani zdrojům tepla a nepoužívejte jej v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
13. Umístěte přístroj na vodorovný, rovný a stabilní povrch. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
14. Umístěte přístroj mimo zdroje tepla a mimo místa, kde hrozí postříkání vodou.
15. Neodpojujte přístroj tahem za kabel a kabel nenamáhejte. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání nebo přenášení přístroje.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
17. Přístroj smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Zásuvka by měla být instalována v blízkosti přístroje a na snadno přístupném místě.
19. Pravidelně kontrolujte stav napájecího zdroje a kabelu.
20. Po použití nebo před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Čistěte jej měkkým vlhkým hadříkem nebo velmi měkkým kartáčkem a ihned jej osušte.
21. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem může být nebezpečné a ruší záruku i odpovědnost výrobce.
22. Tento přístroj neobsahuje díly opravitelné uživatelem. V případě poruchy nebo poškození přestaňte přístroj používat a kontaktujte poprodejní servis nebo kvalifikovanou osobu.
23. Používejte pouze napájecí adaptér a USB kabel dodaný se zařízením.

***Upozornění: Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Zvýšenou pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.***

---

## Použití dětmi a zranitelnými osobami

- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými schopnostmi.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje nebo jsou pod dohledem a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti od 3 do 8 let smí přístroj pouze zapínat a vypínat, pokud byl umístěn nebo instalován v běžné provozní poloze, jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti od 3 do 8 let nesmí přístroj zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

## Jak používat

1. Připojte USB napájecí adaptér do kompatibilní zásuvky a kabel připojte k napájecímu portu na zadní straně zařízení. USB kabel lze připojit do nástěnné USB nabíječky nebo do USB portu počítače.
2. Když je ventilátor vypnutý, připojte zařízení k USB napájení.
3. Ručně nastavte požadovaný úhel.
4. Přístroj používejte na čistém, bezpečném a stabilním místě.
5. Ventilátor má 3 rychlosti. Pro zapnutí stiskněte tlačítko ventilátoru.
6. Pro zapnutí světla stiskněte tlačítko světla.
7. Používejte pouze USB připojení a netahejte za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
8. Před zapnutím se ujistěte, že je ventilátor kompletně sestaven.

**Varování:** Tento přístroj obsahuje malé části. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. V případě úrazu elektrickým proudem odpojte napájecí kabel.

## Čištění

- Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Přístroj čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidla, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny.

## Poruchy a opravy

1. V případě poruchy odneste přístroj do autorizovaného technického servisu.
2. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat, pokud k tomu nejste kvalifikovaní.
3. Pokud je připojení k síti nebo kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněn.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO