

VÄLINE 400000004 – váha na zavazadla

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Chraňte před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami.
2. Zařízení nerozebírejte. Hrozí nebezpečí zkratu.
3. Zařízení nepoužívejte, pokud je vlhké nebo mokré.
4. Opravy musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
5. Nesprávná oprava nebo použití může děti vystavit vážným problémům. Toto není hračka. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
6. Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
7. Vybitá baterie musí být vyjmuta ze zařízení.
8. Nepoužívejte nové a staré baterie současně.
9. Baterie uchovávejte mimo dosah ohně a plamenů.
10. Odstraňte svorky baterií v případě zkratu.
11. Dbejte na to, abyste baterie vkládali se správnou polaritou.
12. Udržujte baterii a kontakty baterie zařízení v čistotě.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: FM 76-108 MHz AM 526.5-1606.5 KHz

Výstupní příkon: $\geq 100\text{mW}$

Maximální spotřeba proudu: $< 150\text{mA}$

VLASTNOSTI

Maximální kapacita: 40 kg

Minimální kapacita: 1 kg

Po krocích: 100 g

Jednotka: kg / lb

Baterie: 1 lithiová baterie CR2032

JAK VYMĚNIT BATERIE

Sejměte kryt bateriového prostoru. Vložte baterii 3V (CR2032) se správnou polaritou.

Na LCD displeji se na 3–4 sekundy zobrazí „888“ a poté 0,0 kg (nebo 0,0 lb).

JAK POUŽÍVAT

1. Zapněte váhu stisknutím tlačítka ON / OFF. Na displeji se na několik sekund zobrazí 888. Po zapnutí držte váhu ve svislé poloze, na displeji se zobrazí 0,0 kg.
2. Tašku nebo vážený předmět připevněte k váze pomocí dodaného řemínku a položte vážený produkt na stůl.
3. Uchopte váhu a zvedněte ji i s váženým předmětem.
4. Váha zobrazí hmotnost předmětu spolu s nápisem „Hold“ v pravém dolním rohu LCD displeje.
5. Chcete-li zvážit další předmět, odstraňte předchozí předmět a stiskněte a uvolněte tlačítko ON / OFF, dokud se na displeji nezobrazí 0,0 kg, a opakujte postup od kroku 2.

6. Chcete-li váhu vypnout, stiskněte tlačítko ON / OFF. Pokud je váha zapnutá, ale nepoužívá se, automaticky se po 60 sekundách vypne.

ZMĚNA JEDNOTKY (KG / LB)

Chcete-li změnit jednotku z kg na lb, zapněte váhu tlačítkem On/Off a zatímco se na LCD displeji zobrazuje „888“, rychle stiskněte tlačítko On/Off, abyste vybrali kg nebo lb.

TLAČÍTKO TARA

Funkce tlačítka tara (použití k vážení obsahu obalu).

Pokud potřebujete zvážit předmět umístěný v tašce, je vhodné nastavit na váze funkci Tara.

K tomu je třeba nejprve zvážit tašku, jak je uvedeno výše.

Poté, co se na LCD displeji váhy zobrazí hmotnost s nápisem „Hold“ v pravém dolním rohu LCD displeje, pokračujte ve zvedání tašky a stiskněte a uvolněte tlačítko ON / OFF, aby se váha resetovala.

Umístěte předmět do tašky a zvažte jej podle pokynů v bodě 2. Zobrazí se pouze hmotnost obsahu tašky.

TLAČÍTKO ON/OFF

Zapnutí a vypnutí váhy

Nulování váhy

Nastavení táry

Změna jednotky Kg / Lb

POZNÁMKA K POUŽITÍ

Maximální hmotnostní limit pro tuto váhu je 40 kg. Pokud hmotnost přesáhne 40 kg, na displeji se zobrazí Err (chyba).

Pokus o zvážení předmětů o hmotnosti vyšší než 40 kg může poškodit vážicí systém a ohrozit přesnost.

Pokud se na displeji zobrazí „ikona baterie“, znamená to, že baterie je téměř vybitá a je třeba ji brzy vyměnit.

Aby byla zajištěna co nejvyšší přesnost a správnost, vyhněte se otřesům a kývání váhy s váženým předmětem.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst

na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO