

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTĚNNÉ HODINY KUZINE 405005008

Nástěnné analogové hodiny s quartz mechanismem, průměr 30 cm

Identifikace výrobku	Údaj
Název výrobku	NÁSTĚNNÉ HODINY KUZINE
Kód / model	405005008
Typ výrobku	nástěnné analogové hodiny pro vnitřní použití
Napájení	1× baterie AA (není součástí balení)
Výrobce / značka	GSC / Dovelis

1. Určení výrobku

Výrobek je určen jako interiérové nástěnné hodiny pro zobrazování času v domácnostech, kancelářích a podobných vnitřních prostorách. Výrobek není určen pro venkovní použití, do vlhkého prostředí ani do prostor s přímým působením vody.

Hodiny mají výrazný analogový ciferník s velkými číslicemi, quartz mechanismus s tikáním a jsou napájeny jednou baterií AA.

2. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr	30 cm / 300 mm
Hloubka	41 mm
Materiál	hliník a sklo
Provedení ciferníku a rámu	kartáčovaný hliník v barvě niklu
Barva číslic	černá
Barva ručiček	bílá hodinová a minutová ručička, černá sekundová ručička
Mechanismus	quartz, chod s tikáním
Napájení	1× baterie AA
Baterie	není součástí balení
Barva	nikl
Hmotnost	0,76 kg
Certifikace	CE
Výrobce	GSC
Záruční lhůta	36 měsíců

3. Obsah balení

- 1× nástěnné hodiny Kuzine
- 1× návod k použití
- Baterie AA není součástí balení.

4. Uvedení do provozu

1. Před prvním použitím zkontrolujte, zda výrobek není viditelně poškozený.
2. Sejměte ochranné obaly a odstraňte případné přepravní prvky.
3. Vložte jednu baterii AA do bateriového prostoru na zadní straně hodin. Dodržte vyznačenou polaritu +/-.
4. Pomocí ovládacího kolečka na zadní straně hodin nastavte aktuální čas.
5. Hodiny zavěste na pevný háček, šroub nebo jiný vhodný úchyt odpovídající hmotnosti výrobku.
6. Po zavěšení zkontrolujte, že hodiny pevně drží a nehrozí jejich pád.

5. Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Nedodržení pokynů může vést k poškození výrobku, zranění osob nebo škodě na majetku.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Obalové materiály, sáčky a malé části uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, tedy jako nástěnné hodiny v interiéru.
- Nevystavujte výrobek dešti, stříkající vodě, vysoké vlhkosti, nadměrnému teplu, přímému sálavému teplu ani otevřenému ohni.
- Výrobek neupravujte, nerozebírejte a nepokoušejte se zasahovat do hodinového mechanismu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, prasklý, deformovaný nebo pokud nefunguje správně.
- Při manipulaci se skleněnou částí postupujte opatrně. Při rozbití skla hrozí poranění ostrými hranami.
- Hodiny zavěste pouze na stabilní povrch a vhodný upevňovací prvek. Nesprávné zavěšení může způsobit pád výrobku.
- Baterie nejsou hračka. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Při vkládání baterie dodržujte správnou polaritu. Nesprávné vložení baterie může způsobit vytečení baterie nebo poškození výrobku.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Vyteklou baterii ihned odstraňte. Zabraňte kontaktu elektrolytu s pokožkou, očima a sliznicemi. Při zasažení opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterii vyjměte.

6. Údržba a čištění

- Před čištěním vyjměte baterii z bateriového prostoru.
- Čistit vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín, alkohol ani jiné agresivní chemikálie.
- Výrobek neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte výrobek zcela oschnout a teprve poté znovu vložte baterii.

7. Skladování a likvidace baterií

- Skladujte v suchém vnitřním prostředí, mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla.
- Použité baterie nevyhazujte do běžného směsného odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě nebo v místě zpětného odběru baterií.
- Před likvidací výrobku vyjměte baterii, pokud je to možné bezpečně provést.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO