

Návod k použití

Rýžovar Váline Nuvus

Ref.: 400004001



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výkon	400 W
Rozměry	Ø238 × 238 × 250 mm
Napájení	220–240 V~ 50/60 Hz

Popis částí



Číslo	Část
1	Víko
2	Madla
3	Tělo spotřebiče
4	LED indikátor režimu vaření
5	LED indikátor udržování teploty
6	Tlačítko vaření
7	Vypínač ON/OFF
8	Nožky
9	Hliníkový pařák

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před uvedením spotřebiče do provozu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě odpovědnosti výrobce.

Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.

Před prvním použitím

1. Odstraňte z výrobku veškerý obalový materiál, štítky a/nebo samolepky. Zkontrolujte, že v žádných drážkách nezůstal obalový materiál.
2. Před prvním použitím umyjte vnitřní nádobu teplou vodou se saponátem. Před vložením do rýžovaru ji důkladně opláchněte a osušte.
3. Spotřebič postavte na rovný povrch odolný vůči teplotě. Ponechte minimálně 10 cm volného prostoru od stěn, pracovní desky nebo polic. Udržujte jej mimo hořlavé materiály, například záclony, textilie, plynové sporáky nebo elektrické spotřebiče.

Použití rýžovaru

1. Rýži omývejte pouze vodou, aby se odstranil přebytečný škrob, a dobře ji propláchněte.
2. Obvyklý poměr rýže a vody je 1 : 1,5, tedy jeden šálek rýže a jeden a půl šálku vody. Poměr se však může lišit podle druhu zrna a podle požadovaného výsledku. U hnědé rýže a quinoj by měl být poměr přibližně 1 : 2.

3. Vnitřní nádoba má měrné značky. Levá strana ukazuje množství rýže a pravá strana množství vody.
4. Vložte vnitřní nádobu do rýžovaru a několikrát ji pootočte, dokud nebude správně dosedat na topnou desku.
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V~ 50/60 Hz.
6. Po vložení rýže a vody zapněte spotřebič stisknutím vypínače ON/OFF a nasadte víko.
7. Pro zahájení vaření stiskněte tlačítko vaření. Rozsvítí se LED indikátor režimu vaření. Vaření rýže trvá přibližně 30 minut.
8. Doba vaření se může lišit podle druhu rýže nebo obiloviny, podle požadovaného množství a podle množství přidané vody.
9. Jakmile je rýže hotová, spotřebič se automaticky přepne do režimu udržování teploty. Nenechávejte rýži v tomto režimu déle než 15 minut.
10. K vyjmutí rýže používejte nekovovou stěrku, aby nedošlo k poškrábání vnitřní nádoby.

Vaření v páře

1. K vaření v páře použijte dodaný pařák.
2. Pařák umyjte vodou se saponátem. Nepoužívejte ocelovou drátěnku, aby nedošlo k poškrábání povrchu.
3. Do vnitřní nádoby nalijte vodu a pařák položte na vnitřní nádobu. Nikdy nevařte bez vody.
4. Vložte potraviny do pařáku. Orientační doba přípravy: vejce 8-10 minut, zelenina 5-6 minut, malé knedlíčky/buchtičky 7-9 minut a malé brambory 12-15 minut.
5. Pařák uzavřete víkem a stiskněte tlačítko vaření.
6. Madla pařáku se zahřívají. Při vyjímání po dokončení vaření používejte kuchyňské rukavice.
7. Rýži a potraviny v páře lze připravovat současně.

Upozornění při provozu

1. Během používání se nedotýkejte povrchu spotřebiče. Je velmi horký a může způsobit popálení. Používejte madla.
2. Při sejmutí víka během vaření nebo bezprostředně po něm buďte opatrní. Uniká horká pára, která může způsobit popálení.
3. Dávejte pozor na horkou páru vystupující během vaření. Nezakrývejte otvor pro výstup páry.

Čištění

1. Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
2. Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté jej osušte. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
3. Vnitřní nádobu lze při čištění ponořit do vody.
4. Spotřebič nemyjte v myčce. Vnitřní nádobu se nedoporučuje mýt v myčce, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavé vrstvy.

5. Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité prostředky, například bělidlo, ani abrazivní čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

- 1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.**
- 2. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.**
- 3. Spotřebič není určen k používání prostřednictvím externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.**
- 4. Povrch spotřebiče čistěte po odpojení ze zásuvky a po vychladnutí. Otřete jej vlhkým hadříkem a osušte dalším hadříkem nebo papírem.**
- 5. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.**
- 6. Vnější povrch se může při provozu zahřívat.**
- 7. Nedotýkejte se horkých povrchů.**
- 8. Vnitřní nádoba se během používání nesmí naklánět.**
- 9. Vařte vždy ve vnitřní nádobě, nikdy přímo na topné desce.**
- 10. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny.**
- 11. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po nesprávné funkci nebo po jakémkoli poškození.**
- 12. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.**
- 13. Nepoužívejte spotřebič venku. Výrobek je určen pouze pro domácí použití.**
- 14. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.**
- 15. Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku ani do horké trouby.**
- 16. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.**
- 17. Nepoužívejte spotřebič ke smažení a nenechávejte jej zapnutý bez potravin uvnitř. Nevařte v něm kyselé, zásadité ani korozivní potraviny.**
- 18. Pokud je spotřebič při provozu zakrytý nebo se nachází v blízkosti hořlavých materiálů, například záclon, stěn a podobných materiálů, může dojít k požáru.**
- 19. Spodní část vnitřní nádoby a topná deska musí být udržovány čisté, aby byla zajištěna delší životnost.**
- 20. Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.**
- 21. Pokud dojde k poškození elektrických částí spotřebiče, musí být opraveny nebo vyměněny výrobcem.**
- 22. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Jejich části se mohou odlomit a při kontaktu s elektrickými částmi může vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem.**

23. Tento návod si uschovejte.

Možné problémy a řešení

Problém	Řešení
Kontrolky se nerozsvítí	1. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený. 2. Zkontrolujte, zda mezi vnitřní nádobou a topnou deskou není žádná nečistota nebo cizí látka. 3. Zkontrolujte, zda je vnitřek čistý. 4. Zkontrolujte, zda je vnitřní nádoba správně usazená.
Během vaření přetéká voda	1. Nenaplňujte nad maximální hladinu vody. 2. Zkontrolujte, zda je víko dobře zavřené.
Rýže je příliš suchá nebo není správně uvařená	1. Zkontrolujte, zda bylo přidáno dostatečné množství vody pro celkové množství rýže. 2. Zkontrolujte, zda je vnitřek čistý. 3. Po dokončení vaření rýži promíchejte, aby se neslepila a neztvrdla.
Rýže je příliš vodnatá	1. Zkontrolujte, zda nebylo přidáno příliš mnoho vody. 2. Zkontrolujte, zda je vnitřek čistý. 3. Zkontrolujte, zda nebyl cyklus vaření přerušen nebo zda spotřebič nebyl vypnutý.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO