

## NÁVOD K POUŽITÍ

### VÝKONNÁ NABÍJECÍ LED ČELOVKA 60 W 2800 lm IPX4, ČIDLO POHYBU, HLINÍK, ČERNÁ 201805011

Název výrobku	VÝKONNÁ NABÍJECÍ LED ČELOVKA 60 W 2800 lm IPX4, ČIDLO POHYBU, HLINÍK, ČERNÁ
Kód výrobku	201805011
Typ výrobku	nabíjecí LED čelovka s nastavitelným popruhem
Světelný tok	2800 lm
Příkon	60 W
Napájení	Li 18650 / 3 × 1800 mAh, nabíjecí baterie
Nabíjení	USB-C vstup do čelovky; USB-A do adaptéru; nabíjecí kabel 0,8 m; adaptér do zásuvky není součástí balení
Doba nabíjení	4–5 hodin
Výdrž svícení	2–4 hodiny podle zvoleného režimu
Materiál	hliník
Krytí	IPX4
Rozměr světelné části	55 × 55 mm
Dosvit	až 500 m
Hmotnost	0,42 kg
Záruka	36 měsíců
Výrobce	GSC / Garsaco Import S.L.

#### 1. Určení výrobku

Tento výrobek je přenosná nabíjecí LED čelovka určená k osvětlení prostoru při práci, pohybu ve tmě, outdoorových aktivitách, servisu, montáži a nouzových situacích. Čelovka se upevňuje na hlavu pomocí nastavitelného elastického popruhu, takže uživatel má při svícení volné ruce. Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, a v souladu s tímto návodem.

#### 2. Popis funkcí

- Čelovka poskytuje světelný tok až 2800 lm.
- Výrobek má krytí IPX4. Je chráněn proti stříkající vodě, není však určen k ponoření do vody ani k používání pod vodou.
- Světelný modul lze sklopit směrem dolů, aby bylo možné světlo nasměrovat na pracovní plochu nebo cestu před uživatelem.
- Čelovka je vybavena pohybovým čidlem; po aktivaci lze světlo zapnout nebo vypnout mávnutím ruky před objektivem.
- Funkce zoom umožňuje měnit charakter světla od širokého rozptylu po soustředěný paprsek.
- Na zadní straně je displej s orientačním zobrazením úrovně nabití v procentech.
- Sklopný světelný modul umožňuje nasměrování světla směrem dolů až přibližně o 90°.

#### 3. Světelné režimy

- přední světlo 100% výkon
- přední světlo 50% výkon
- blikání předního světla
- zadní bezpečnostní bílé světlo 100% nebo 50%
- zadní červené světlo
- zadní blikající modré světlo

Režimy se přepínají tlačítkem na těle čelovky. Dostupnost a pořadí režimů se může lišit podle konkrétní konstrukce výrobku; při používání vždy ověřte aktuálně zapnutý režim pohledem na světlo.

#### 4. Nabíjení

1. Před prvním použitím čelovku plně nabijte.

Návod k použití – Nabíjecí LED čelovka GSC

2. Připojte dodaný USB kabel do nabíjecího konektoru čelovky. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB adaptéru nebo USB portu s bezpečným výstupním napětím 5 V.
3. Běžná doba plného nabití je přibližně 4–5 hodin.
4. Během nabíjení nenechávejte výrobek bez dozoru v blízkosti hořlavých materiálů. Nenabíjejte ve vlhkém prostředí.
5. Po dokončení nabíjení odpojte USB kabel od zdroje napájení i od čelovky. Kryt nabíjecího konektoru, je-li jím výrobek vybaven, vždy řádně uzavřete.

USB adaptér do zásuvky není součástí balení. Používejte pouze nepoškozený, certifikovaný USB zdroj odpovídající technickým požadavkům výrobku.

## 5. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek není hračka. Nabízený produkt je určen k použití osobami staršími 14 let.
- Před použitím odstraňte veškeré obalové materiály, sáčky a výplně. Uchovávejte je mimo dosah dětí a zlikvidujte podle místních předpisů.
- Nesvíte nikomu přímo do očí. Silné LED světlo může způsobit oslnění nebo podráždění zraku.
- Nepoužívejte čelovku v situacích, kdy by oslnění jiných osob mohlo způsobit nebezpečí, například v silničním provozu.
- Čelovku nepoužívejte, pokud je poškozená, prasklá, nefunguje správně, byla vystavena pádu nebo do ní vnikla voda.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte svépomocí. Opravy smí provádět pouze odborný servis.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám, přímému zdroji tepla ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Nevhazujte výrobek ani akumulátor do ohně. Vestavěné lithiové články se nesmí zkratovat, propichovat, deformovat ani mechanicky poškozovat.
- Při podezření na poškození akumulátoru, při nadměrném zahřívání, zápachu, kouři, úniku kapaliny nebo změně tvaru výrobek okamžitě přestaňte používat a odložte jej mimo hořlavé materiály.
- Pokud dojde ke kontaktu elektrolytu s pokožkou nebo očima, zasažené místo ihned oplachujte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenabíjejte výrobek poškozeným USB kabelem, poškozeným adaptérem ani ze zdroje s neznámými parametry.
- Výrobek s krytím IPX4 je odolný proti stříkající vodě, ale není vodotěsný pro ponoření. Nenabíjejte mokrou čelovku.
- Při používání dbejte na bezpečné upevnění na hlavě. Příliš utažený popruh může být nepohodlný; příliš volný popruh může způsobit sklouznutí výrobku.
- Čelovku neponechávejte zapnutou zakrytou v tašce, kapse nebo v blízkosti materiálů citlivých na teplo.

## 6. Údržba a čištění

- Před čištěním čelovku vypněte a odpojte od nabíjení.
- Povrch čistěte suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla, abrazivní prostředky ani tlakový proud vody.
- Popruh nechte po zvlhnutí volně vyschnout při pokojové teplotě. Nevysoušejte jej na přímém zdroji tepla.
- Výrobek skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla.
- Při delším skladování čelovku pravidelně dobijte, aby nedošlo k hlubokému vybití akumulátoru.

## 7. Řešení potíží

Problém	Možné řešení
Čelovka nesvítí	Zkontrolujte stav nabití. Připojte výrobek k nabíjení a po nabití jej znovu vyzkoušejte.
Čelovka svítí slabě	Akumulátor může být vybitý nebo je zvolen slabší režim. Přepněte režim nebo čelovku nabijte.
Výrobek se nenabíjí	Zkontrolujte USB kabel, nabíjecí konektor a použitý USB zdroj. Nepoužívejte poškozený kabel ani adaptér.
Došlo k namočení	Výrobek vypněte, osušte a nenabíjejte, dokud není zcela suchý. Při pochybnostech výrobek dále nepoužívejte.

Uchovejte tento návod pro pozdější použití.

Problém	Možné řešení
Výrobek se nadměrně zahřívá	Okamžitě jej vypněte, odpojte od nabíjení a nepoužívejte. Kontaktujte prodejce nebo odborný servis.

## 8. Likvidace výrobku

### INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO