

Navelis (Garsaco) 105005009 – lapač hmyzu

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ NAPĚTÍ

1. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu přístroje by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo bylo poškozeno.
4. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
5. Nepoužívejte v blízkosti vody, zdrojů tepla, páry nebo v prostředí s korozivními plyny.
6. Uchovávejte mimo dosah hořlavých produktů, jako je papír, oděvy nebo jakýkoli jiný materiál, který může vzplanout.
7. Nevkládejte prsty ani kovové předměty, jako jsou nože, do otvorů.
8. Nezakrývejte otvory, když je zařízení v provozu.
9. Tato raketa je určena výhradně pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
10. Zařízení nesmí být používáno v místech, kde je pravděpodobná přítomnost hořlavých par nebo výbušného prachu.
11. Zařízení není vhodné pro použití ve stájích, konírnách a/nebo podobných místech.
12. Raketa musí být používána pouze k účelu, pro který byla vyrobena.

POZOR!

Pokud voda ze zavlažovací hadice směřuje na tento přístroj, může dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

JAK POUŽÍVAT

Režim plácačky na hmyz

Přepněte vypínač na držadle do polohy „I“ a podržte stisknuté tlačítko vysokého napětí. Poté se rozsvítí kontrolka vysokého napětí a kovová část elektrické plácačky na komáry bude pod vysokým napětím, komáři budou okamžitě usmrceni elektrickým proudem. Kontrolka vysokého napětí zhasne po uvolnění spínače vysokého napětí, ale v tomto okamžiku zůstává na kovové mřížce zbytkový proud. Nedotýkejte se mřížky, proud zmizí po několika sekundách. Přepněte vypínač produktu do polohy „O“, aby se produkt vypnul.

Režim stolní lampy na hubení komárů

1. Přepněte vypínač do polohy s ikonou rozsvícené žárovky a zapněte zařízení.
2. Rozsvítí se fialová LED kontrolka a aktivuje se vysoké napětí.
3. Otočte rukojeť o 90° a postavte zařízení na nohy, nebo jej zavěste za poutko. Komáři a další hmyz jsou přitahováni světlem elektrické mřížky a při dotyku s ní jsou okamžitě usmrceni elektrickým proudem.
4. Přepnutím vypínače do polohy „O“ zařízení vypnete.

Čištění:

1. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte jej.
2. Hmyz je třeba pravidelně odstraňovat. Doporučujeme čistit po každém použití.
3. Vnější povrch spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem po jeho vypnutí. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní chemikálie.

4. Tento přístroj neobsahuje žádné odnímatelné části, nerozebírejte jej ani se nepokoušejte opravit sami. V případě pochybností nebo problémů se obraťte na technický servis.
5. Žárovky v tomto spotřebiči nelze vyměnit. Pokud žárovky přestanou fungovat, vyměňte přístroj.

Poruchy:

1. V případě poruchy předejte přístroj do servisu.
2. Tento přístroj nerozebírejte jej ani se nepokoušejte opravit sami, pokud nejste kvalifikovanou osobou.
3. Pokud je poškozeno připojení k elektrické síti, musí být neprodleně opraveno v servisu.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO