

HOMEPLUS (Garsaco) 201005040-43 - LED panel

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a neuposlechnutí těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením spotřebiče k napájení zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno nebo pokud je poškozen kabel.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
7. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dohledu.
8. Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musíte vyměnit celé svítidlo.
9. Nečistěte výrobek chemickými nebo korozivními prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
10. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů pro použití vede ke ztrátě platnosti záruky a odpovědnosti výrobce.
11. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k zabarvení, poškození výrobku nebo k jeho nesprávnému fungování.
12. Ovladač tohoto výrobku nelze vyměnit.
13. Nevystavujte výrobek nestabilnímu umístění ani ho neumísťujte do blízkosti hořlavých předmětů.
14. Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj, zda není poškozen kabel, zástrčka nebo kryt.
15. Bezpečnost tohoto výrobku je třídy II.
16. Toto LED svítidlo není stmívatelné.
17. Nepoužívejte prosím žádné stmívače.
18. Nikdy nepoužívejte v následujících podmínkách:
 - Napájecí zdroj s nízkým napětím DC, například nouzové osvětlení.
 - Toto zařízení není určeno pro použití s nouzovými východy nebo nouzovým osvětlením nouzových východů.
19. Používejte pouze v interiéru, ne venku ani v místech s vysokou vlhkostí jako je např. koupelna, zařízení není vodotěsné.
20. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo v mokré prostředí.
21. - Nepoužívejte zařízení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky. Pokud je přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ

Nedívejte se přímo na světelný zdroj.

VLASTNOSTI

Příkon	18W	24W
Číslo produktu	201005040 / 201005041	201005042 / 201005043
Použitelný světelný tok (90°)	1600 lm	2112 lm
Světelný tok ve 360°sféře	1980 lm	2640 lm
mA	100 mA	140 mA
Třída energetické účinnosti	E	E
Přívodní kabel	2x0,75mm ² (120mm)	2x0,75mm ² (120mm)
Rozměry	Průměr 217mm, výška 30mm	Průměr 290mm, výška 31mm
Rozptyl světla	120°	120°
Teplota světla	4000°K / 6500°K	4000°K / 6500°K
Pracovní teplota	-25°C až 40°C	-25°C až 40°C

IP, IK	IP20, IK03	IP20, IK03
Životnost	15.000 hodin	15.000 hodin
Materiál	PP+PC	PP+PC
Napětí	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz

INSTALACE

- viz obrázky v návodu přiloženém k výrobku

1. Vyvrtejte otvory na hmoždinky, vsuňte hmoždinky do otvorů.
2. Vypněte elektrický proud.
3. Vrutu upevněte železný držák svítidla ke zdi/stropu.
4. Po připojení skryjte přebytek kabelu v rozvodné skříni nebo na horní straně stropu.
5. Otáčejte krytem svítidla po směru hodinových ručiček, až zaklapne do držáku.
6. Zapněte elektrický proud a ověřte, že svítidlo funguje.

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho kvalitního produktu. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před použitím zařízení si tyto pokyny pečlivě přečtěte a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě záruky a odpovědnosti výrobce.

Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musíte vyměnit celé svítidlo.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k zabarvení, poškození výrobku nebo k jeho nesprávnému fungování.

Nikdy nepoužívejte v následujících podmínkách:

- Napájecí zdroj s nízkým napětím DC, například nouzové osvětlení.
- Toto zařízení není určeno pro použití s nouzovými východy nebo nouzovým osvětlením nouzových východů.

Tento produkt obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

ČIŠTĚNÍ

Odpojte zařízení od elektrického proudu a nechte jej zcela vychladnout předtím, než jej začnete čistit. Očistěte produkt vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu nebo mýdla, a poté suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny, bělidla nebo abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny, ani pod tekoucí vodu.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat bez pomoci odborníka, protože to může být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, musí být neprodleně vyměněno k tomu určeným odborníkem.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO