

BROCK EP 100 BK, EP 200 BK – litinový vaříč

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání litinového vaříče je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření:

Než začnete spotřebič používat, přečtete si všechny pokyny.

Varování – pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob nebo majetku:

Výrobek vždy používejte se zdrojem napájení o stejném napětí, frekvenci a jmenovitém výkonu, jaké jsou uvedeny na identifikačním štítku výrobku.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Je nutné dohlédnout na to, aby si děti s přístrojem nehrály.

Neprovozujte výrobek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co produkt nefunguje správně, upadl nebo se jeví jakýmkoli způsobem poškozený. Vraťte kompletní výrobek na místo nákupu ke kontrole, opravě nebo výměně.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek do kapaliny, nevystavujte produkt ani ohebný kabel dešti, vlhkosti nebo jakékoli jiné kapalině, než jaké jsou nezbytné pro správnou funkci produktu.

Tento výrobek nesmí být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako je vana, umyvadlo, bazén atd. Tam, kde by mohlo dojít k ponoření nebo postříkání.

Neprovozujte ani nepokládejte žádnou část tohoto výrobku na horké povrchy nebo do jejich blízkosti (jako je plynový nebo elektrický hořák nebo plotýnka nebo vyhřátá trouba).

Když výrobek nepoužíváte, před sestavováním nebo demontáží dílů a před čištěním, vypněte jej a vyjměte zástrčku ze zásuvky. A to tak, že kapel uchopíte za zástrčku - netahejte za kabel.

Pozor, horký povrch! Vyvarujte se kontaktu s horkými povrchy!

Nepoužívejte přístroj k ničemu jinému než k jeho zamýšlenému účelu.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.

Používání nadstavců nebo příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno distributorem produktu, může způsobit ohrožení osob nebo majetku nebo vést ke zranění.

Tento výrobek je určen pouze pro běžné použití v domácnosti.

S tímto vaříčem není povoleno používat varné nádoby, které mají konvexní nebo konkávní dno (tedy vypouklé směrem dovnitř hrnce nebo ven z něj), ani nerovné či nerovnoměrné dno.



INSTRUKCE K POUŽITÍ

4 gumové nožičky jsou dodávány v balení samostatně. Upevněte je v příslušných otvorech v každém rohu spodní strany vaříče.

Před prvním použitím vaříče jej zapněte tzv. naprázdno na 3 až 5 minut na nejvyšší stupeň, aby se vypálila ochranná vrstva. Toto je jediný případ, kdy je varná deska zapnutá bez kuchyňského nádobí.

Pro co nejefektivnější provoz vařiče používejte kuchyňské nádobí s pevným a rovným dnem, s průměrem cca 18 až 20 cm a maximální kapacitou 1,5 litru (18,5cm 1500 wattová plotýnka) a průměr cca 15 až 17 cm a maximální kapacita 1 litr (15,5cm 1000 wattová plotýnka). Nádobí, jehož dno je menší než průměr plotýnky, by nemělo být používáno.

Kuchyňské nádobí, bez ohledu na svou velikost, by nemělo vyčnívat přes plotýnku a rozhodně ne zasahovat do oblasti těsné blízkosti ovládacích prvků.

Nepoužívejte varné nádoby, které mají konvexní, konkávní nebo nepravidelné dno.

Otočte ovladače do požadované polohy podle výkonu.

Poznámka: obě plotýnky lze používat současně, je však třeba dávat pozor, aby držadla varných nádob nepřecházela přes sousední plotýnku.

Důležité: když se vařič nepoužívá, vždy otočte ovladače do polohy "OFF" a odpojte jej od elektrické zásuvky.

Poznámka: jakmile plotýnka dosáhne zvolené teploty, kontrolka zhasne. Plotýnka a kontrolka se bude cyklicky zapínat a vypínat, aby se teplota udržela.

Při používání vařiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Nikdy neponořujte vařič do vody nebo jiné tekutiny.

Ohřívání oleje a tuk nesmí být ponechány bez dozoru dospělé osoby.

Během provozu se nedotýkejte povrchů ani plotýnek, jsou horké.

Vařič je určen pouze k ohřevu a vaření potravin a smí být používán pouze s kuchyňským nádobím umístěným na něm.

Pokud není vařič používán, musí být ovladače otočeny do polohy "OFF" a vařič musí být odpojen od elektrické zásuvky.

ÚDRŽBA

Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrického napájení a vypnutý předtím, než ho začnete čistit.

Před plánovaným čištěním nechte spotřebič po dobu nejméně 30 minut vychladnout.

Neponořujte vařič do žádné tekutiny.

Kabel ani zástrčka se nesmí dotýkat horkých povrchů vařiče.

Čištění spotřebiče provádějte hadříkem namočeným ve vodě s trochou saponátu.

Hadřík musí být dostatečně vyždímaný, aby nezanechával kapky vody.

Přípečené zbytky na plotýnce odstraňte vlhkým hadříkem s jemným čistícím práškem pro domácnost.

Pro odstranění zbytků saponátu nebo čistícího prášku otřete vařič vlhkým hadříkem.

Po očištění vlhkým hadříkem osušte povrch suchým papírovým ubrouskem.

Nepoužívejte abrazivní čistící materiály.

Pro zachování přirozeného povrchu plotýnky se doporučují běžně dostupné čističe ploten.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon a rozměry plotýnek: 1500W a 18,5 cm, 1000W a 15,5cm

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at