

NÁVOD K POUŽITÍ

MINI USB VENTILÁTOR S KLIPSEM NIAROS FUNE 300010021

Ref.: 300010021-32

| | |
|----------------------|--|
| Název výrobku | MINI USB VENTILÁTOR S KLIPSEM NIAROS FUNE |
| Typ výrobku | mini ventilátor napájený přes USB, provedení s klipsem |
| Kód / ref. | 300010021 / Ref. 300010021-32 |
| Napájení | DC 5 V přes USB |
| Příkon | 3 W |
| Rozměry | 140 × 104 × 173 mm |
| Použití | domácí použití; větrání malého prostoru, stolu nebo pracovního místa |
| Rychlost | 1 rychlost ventilátoru |

1. Určení výrobku

Tento výrobek je mini ventilátor napájený přes USB. Je určen k běžnému domácímu použití pro jemné proudění vzduchu v blízkosti uživatele, například na stole, pracovní ploše nebo jiném stabilním místě. Díky provedení s klipsem jej lze připevnit na vhodný pevný okraj, pokud je zajištěna stabilita výrobku.

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Není určen pro profesionální nebo průmyslové použití ani pro použití v dešti, ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti vody.

2. Popis částí

- ochranná mřížka ventilátoru
- lopatky ventilátoru
- klips / základna pro uchycení nebo postavení ventilátoru
- nastavitelná hlava ventilátoru pro ruční nastavení úhlu
- zadní tlačítko zapnutí/vypnutí ventilátoru
- USB napájecí kabel / USB připojení

3. Před prvním použitím

1. Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda ventilátor, mřížka, klips a USB kabel nejsou poškozené.
3. Postavte nebo uchýťte ventilátor na čisté, suché a stabilní místo.
4. Před připojením zkontrolujte, že napájecí zdroj USB odpovídá požadovanému napětí DC 5 V.

4. Používání ventilátoru

1. Ujistěte se, že je ventilátor vypnutý.
2. Připojte USB kabel do vhodného USB napájecího adaptéru, USB portu počítače nebo jiného kompatibilního USB zdroje DC 5 V.
3. Ručně nastavte požadovaný úhel hlavy ventilátoru. Nastavování provádějte pouze jemně a bez použití nadměrné síly.
4. Pro zapnutí nebo vypnutí ventilátoru stiskněte zadní tlačítko ventilátoru.
5. Ventilátor má jednu rychlost. Po skončení používání jej vypněte a odpojte od napájení.

Upozornění: Používejte pouze USB připojení. Za kabel netahejte, nepoužívejte jej k přenášení výrobku a nenechávejte jej viset v místech, kde by o něj mohl někdo zakopnout.

5. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Před připojením k napájení zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá požadavku DC 5 V.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený, spadl na zem, nefunguje správně nebo má poškozený kabel.
- Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí ventilátoru a nestrkejte prsty ani žádné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte a neopravujte svépomocí. V případě závady jej přestaňte používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, vany, sprchy, bazénu ani na mokrému povrchu.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
- Výrobek nepoužívejte s mokřýma rukama, mokřýma nohama nebo naboso.
- Výrobek chraňte před extrémními teplotami, zdroji tepla a otevřeným ohněm.
- Ventilátor umístěte na vodorovný, suchý a stabilní povrch nebo jej upevněte klipsem pouze na pevné a stabilní místo.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud tím vzniká riziko zakopnutí, přetížení nebo poškození kabelu.
- Po použití a před čištěním výrobek vypněte a odpojte od napájení.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Používání dětmi a osobami se sníženými schopnostmi: Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší 3 let se nesmí k výrobku přibližovat, pokud nejsou trvale pod dohledem.
- Děti od 3 do 8 let nesmí výrobek připojovat k napájení, nastavovat, čistit ani provádět údržbu.
- Výrobek obsahuje malé části a není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, pokud není zajištěn dohled.

6. Údržba a čištění

1. Před čištěním ventilátor vždy vypněte a odpojte od USB napájení.
2. Nechte výrobek vychladnout a ujistěte se, že se ventilátor netočí.
3. Povrch čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem nebo velmi jemným kartáčkem.
4. Po čištění výrobek ihned osušte suchým hadříkem.
5. Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité prostředky, bělidla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí spreje.
6. Výrobek neponořujte do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.

7. Pokud ventilátor nefunguje

- Zkontrolujte, zda je USB kabel správně připojen.
- Zkuste jiný kompatibilní USB zdroj DC 5 V.
- Zkontrolujte, zda není kabel nebo konektor poškozený.
- Ujistěte se, že se lopatky ventilátoru mohou volně otáčet a nejsou blokovány cizím předmětem.
- Pokud výrobek stále nefunguje, nepokoušejte se jej rozebrat ani opravovat svépomocí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO