

VÄLINE 400010009-11 – moka konvička

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Pokud je výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, kontaktujte dodavatele. Nepoužívejte čokoládu, heřmánek a jiné bylinkové čaje, protože by mohly způsobit zablokování filtru.
4. Kávovar neotvírejte, dokud nevychladne.
5. Nedotýkejte se horkého povrchu kávovaru, používejte výhradně rukojeť.
6. Pravidelně kontrolujte trychtýř a filtr a vyměňte je, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození. Pravidelně čistěte vnitřek kávovaru.
7. Přístroj musí být používán k účelu, pro který byl vyroben.

POZOR!

Povrch kávovaru je během provozu velmi horký a může způsobit popáleniny.

DRUHY VÝROBKŮ

Číslo produktu	400010009	400010010	400010011
Počet šálků	3	6	9
Materiál	hliník	hliník	hliník

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Vlastnosti

Výrobek je vyroben z hliníku a nerezové oceli a je vhodný pro použití na plynových, sklokeramických a indukčních sporácích. Při prvním použití jej umyjte pouze vodou a připravte kávu, kterou poté vylijte. Zkontrolujte, zda je kávovar vybaven všemi příslušenstvími a zda jsou na svém místě: ventil, nálevka a filtr.

Jak připravit kávu

1. Naplňte vodu do základny, aniž byste překročili horní úroveň otvoru bezpečnostního ventilu.
2. Nasaďte trychtýř na základnu varné konvice.
3. Naplňte filtr mletou kávou bez lisování, dbejte na to, aby na okraji varné konvice nezůstaly žádné zbytky.
4. Našroubujte sběrnou nádobu na základnu, pevně je uzavřete. Neutahujte za rukojeť.
5. Postavte kávovar na oheň, pokud je plynový, plamen nesmí přesahovat základnu varné konvice.
6. Sejměte kávovar z ohně, když je sběrná nádoba plná kávy.
7. Přebytká voda zůstává na dně kávovaru, aby se zabránilo spálení nebo zčernání oceli.

ČIŠTĚNÍ


K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.

PORUCHY A OPRAVY

V případě poruchy předejte přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

SOUČÁSTI VÝROBKU



ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO