

Stojací LED lampa série Livara

Český návod k použití | Ref.: 204405003-04



Technické údaje


Reference	Výkon	Světelný tok	Teplota světla	Proud	Barva	IP	Rozměr	Napětí
204405003	18 W	1300 lm	CCT	750 mA	černá	IP20	Ø220 x 1750 mm	100-240 V~ 50/60 Hz
204405004	18 W	1300 lm	CCT	750 mA	bílá	IP20	Ø220 x 1750 mm	100-240 V~ 50/60 Hz

Energetická třída světelného zdroje




Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti: F.

Části výrobku




- 1. Trubky
- 2. Světlo
- 3. Základna
- 4. Zastrčkový adaptér

Ovládací panel na lampě




- 5. Tlačítko ON/OFF: stisknutím lampu zapnete nebo vypnete.
- 6. Tlačítko teploty barvy: jedním stiskem přepíná teplotu světla mezi 2700 K, 4000 K, 5000 K a 6500 K. Dlouhým stiskem se hodnota plynule zvyšuje nebo snižuje.
- 7. Tlačítko intenzity: jedním stiskem přepíná úroveň jasů. Dlouhým stiskem jas plynule zvyšuje nebo snižuje.

Instalace a složení lampy



1. Vložte první trubku do hlavice světla a otočte ji ve směru hodinových ručiček.
2. Vložte druhou trubku do první trubky a otočte ji ve směru hodinových ručiček.
3. Vložte třetí trubku do druhé trubky a poté ji vložte do základny. Otočte ji ve směru hodinových ručiček.
4. Připojte zástrčkový adaptér ke konektoru lampy a poté do elektrické sítě.
5. Zapněte lampu a zkontrolujte, že funguje správně.
6. Rameno lampy lze ohýbat a nastavovat v rozsahu 360°.


Dálkové ovládání



1. Kontrolka
2. Krátký stisk ON/OFF; dlouhý stisk pro párování
3. Časovač (1 h)
4. Zvýšení jasu (10-40-70-100 %); dlouhý stisk zvyšuje plynule
5. Snížení jasu (100-70-40-10 %); dlouhý stisk snižuje plynule
6. Zvýšení teploty světla (2700-4000-5000-6500 K); dlouhý stisk zvyšuje plynule
7. Snížení teploty světla (6500-5000-4000-2700 K); dlouhý stisk snižuje plynule
8. Režim přirozeného světla (4500 K)
9. Změna teploty světla (2700-4000-5000-6500 K)
10. Noční režim (2700 K)
11. Režim kojení (3000 K)
12. Pracovní režim (6500 K)
13. Režim čtení (5000 K)

Demontáž

Demontáž provádějte pouze po odpojení od elektrické sítě. Vnitřní části nejsou určeny k běžné uživatelské opravě. Pokud je nutné výrobek rozebrat za účelem servisu nebo odděleného sběru, postupujte opatrně podle vyobrazení a svěťte zásah kvalifikované osobě.



Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s tímto návodem. Návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Čištění a údržba

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Čistěte jej lehce navlhčeným hadříkem s vodou a několika kapkami neutrálního čisticího prostředku. Poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité prostředky, jako je bělidlo, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

Poruchy a opravy

- V případě poruchy výrobek nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Spotřebič neotevírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat. Opravy smí provádět výhradně kvalifikovaná osoba.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.

Upozornění pro děti a osoby se sníženými schopnostmi

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

1. Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
2. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s platnými národními elektrotechnickými předpisy. Před instalací, údržbou nebo výměnou výrobku odpojte napájení. Zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
3. Neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte svítidlo ani jeho vnitřní součásti. Nesprávné použití nebo neoprávněná manipulace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár a může ovlivnit záruku výrobku. Toto ustanovení neomezuje zákonná práva spotřebitele.
4. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Nikdy proto nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
5. Nepoužívejte zařízení s nekompatibilními regulátory.
6. Výrobek nepoužívejte, pokud kabel, zástrčka nebo svítidlo vykazují viditelné poškození nebo pokud výrobek spadl.
7. Je-li napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
8. Pravidelně kontrolujte výrobek a ujistěte se, že kabel je v dobrém stavu.
9. Výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Není vhodný pro profesionální, průmyslové ani komerční použití.
10. Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, například v domácnostech nebo kancelářích. Není vhodný pro venkovní použití ani pro vlhké prostředí.
11. Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který je určen.
12. Výrobek má stupeň krytí IP20 a je určen pouze pro vnitřní použití. Není vhodný pro venkovní použití ani pro vlhké prostředí.

Důležitá varování

- Světelný zdroj v tomto výrobku není vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje musí být vyměněno celé svítidlo.
- Napájecí driver v tomto výrobku není vyměnitelný.
- Třída II: Tento výrobek má dvojistou izolaci a nevyžaduje připojení k ochrannému vodiči.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Tento

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO