

NÁVOD K POUŽITÍ

FLEXO / STOLNÍ LAMPA S KLIPSEM SAIDU E27

204200031-204200033

Název výrobku	FLEXO / STOLNÍ LAMPA S KLIPSEM SAIDU E27
Model / řada	Saidu
Kódy a barvy	204200031 šedá; 204200032 bílá; 204200033 černá
Typ výrobku	vnitřní stolní / pracovní svítidlo s klipsovým uchycením
Napájení	220-240 V~ 50 Hz
Patice	E27
Maximální příkon žárovky	max. 40 W
Žárovka	není součástí balení
Kompatibilita světelného zdroje	LED a úsporné světelné zdroje s paticí E27
Ovládání	vypínač na kabelu / přívodu
Použití	pro suché vnitřní prostory, zejména pracovní stoly a psací stoly

1. Určení výrobku

Tento výrobek je vnitřní pracovní svítidlo s klipsovým uchycením pro osvětlení pracovního nebo psacího stolu. Je určeno pro použití se světelným zdrojem s paticí E27 s maximálním příkonem 40 W. Žárovka není součástí balení.

Svítidlo je určeno pouze pro běžné používání v domácnosti v suchých vnitřních prostorech. Není určeno pro venkovní použití, použití v koupelnách ani pro komerční nebo průmyslový provoz.

2. Varianty výrobku

Tento hromadný návod platí pro stejnou konstrukční řadu Saidu v následujících barevných provedeních:

- 204200031 - šedé provedení
- 204200032 - bílé provedení
- 204200033 - černé provedení

3. Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál, etikety a ochranné prvky.
- Zkontrolujte, zda není svítidlo, přívodní kabel, vidlice nebo klipsové uchycení poškozené.
- Ověřte, že napětí v elektrické síti odpovídá údajům 220-240 V~ 50 Hz.
- Používejte pouze vhodný světelný zdroj s paticí E27 a příkonem maximálně 40 W.
- Před vložením nebo výměnou žárovky musí být svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

4. Umístění a upevnění svítidla

- Svítidlo upevněte klipsem na pevný, stabilní a rovný okraj stolu, police nebo jiné vhodné plochy.
- Ujistěte se, že klips drží pevně a svítidlo se nemůže samovolně uvolnit, převrátit nebo spadnout.
- Svítidlo neumísťujte na nestabilní, mokré, mastné, příliš tenké nebo křehké povrchy.
- Přívodní kabel ved'te tak, aby nehrozilo zakopnutí, vytržení svítidla z uchycení nebo mechanické poškození kabelu.
- Svítidlo udržujte v bezpečné vzdálenosti od záclon, papíru, textilií a dalších hořlavých materiálů.
- Nastavitelný krk a rameno upravujte plynule, bez použití nadměrné síly.

5. Vložení světelného zdroje

- Před manipulací se žárovkou odpojte svítidlo ze zásuvky a nechte případně instalovanou žárovku vychladnout.
- Vložte vhodnou žárovku s paticí E27. Nepřekračujte maximální příkon 40 W.
- Žárovku zašroubujte rovně a přiměřenou silou. Nepoužívejte poškozené nebo prasklé žárovky.

- Po výměně žárovky zkontrolujte, že je pevně usazena, a teprve poté připojte svítidlo k elektrické síti.

6. Používání

- Po správném upevnění svítidla a vložení vhodné žárovky zapojte vidlici do zásuvky.
- Svítidlo zapínejte a vypínejte pomocí vypínače na kabelu / přívodu.
- Během provozu se nedotýkejte žárovky ani částí v její blízkosti, protože mohou být horké.
- Svítidlo nezakrývejte a nezabraňujte odvodu tepla.
- Po ukončení používání svítidlo vypněte. Při delší nepřítomnosti doporučujeme odpojit svítidlo od elektrické sítě.

7. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako vnitřní stolní svítidlo s klipsem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Svítidlo, kabel i obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte svítidlo, pokud je poškozené, nefunguje správně, spadlo, bylo vystaveno vodě nebo má poškozený přívodní kabel či vidlici.
- Svítidlo nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém prostředí, venku, v koupelně, u sprchy, vany nebo bazénu.
- Nedotýkejte se svítidla, kabelu ani vidlice mokřýma rukama.
- Svítidlo neponořujte do vody ani jiných kapalin a nevystavujte jej kapající nebo stříkající vodě.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud není vhodný pro dané zatížení a není v bezvadném technickém stavu.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel při vytahování ze zásuvky. Uchopte vždy vidlici.
- Kabel nevedte přes ostré hrany, horké povrchy ani místa, kde by mohl být přiskřípnut nebo poškozen.
- Nepoužívejte světelný zdroj s vyšším příkonem než 40 W.
- Svítidlo nerozebírejte ani neopravujte svépomocí. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba nebo autorizovaný servis.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a zlikvidujte je podle místních předpisů.

8. Údržba a čištění

- Před čištěním svítidlo vždy vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
- Prach a běžné nečistoty odstraňujte měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemické přípravky, abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.
- Při čištění zabraňte vniknutí vody nebo vlhkosti do patice, vypínače, kabelu a elektrických částí.
- Před opětovným zapojením musí být svítidlo zcela suché.

9. Pokud svítidlo nefunguje

- Zkontrolujte, zda je vidlice správně zapojena do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze zapnuto.
- Zkontrolujte, zda je použitá žárovka funkční, správně zašroubovaná a vhodná pro patici E27.
- Ověřte, že není překročen maximální příkon světelného zdroje 40 W.
- Pokud je svítidlo, kabel nebo vidlice poškozená, výrobek nepoužívejte a obraťte se na servis nebo prodejce.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO