

VÄLINE 400060010 – vyhřívaná deka

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ

1. Nepoužívejte, pokud jste osoby necitlivé na teplo a jiné velmi zranitelné osoby.
2. Nepoužívejte, pokud jste děti mladší tří let (od 0 do 3 let).
3. Tato elektrická vyhřívaná deka nesmí být používána malými dětmi (od 3 do 8 let), pokud ovládací prvky nebyly předem nastaveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo dostatečně poučeno o tom, jak ovládací prvky bezpečně používat.
4. Tuto elektrickou vyhřívací deku mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pokud rozumějí souvisejícím rizikům.
5. Děti si nesmějí hrát s elektrickou vyhřívanou dekou.
6. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
7. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení kompletní a bez viditelných poškození, která mohla vzniknout během přepravy. V případě pochybností zařízení nepoužívejte. Obrátte se na autorizovaný servis.
8. Před připojením zařízení se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají údajům na elektrické síti. Štítky se nacházejí na zařízení.
9. Nepoužívejte adaptéry, vícezásuvkové zásuvky a/nebo prodlužovací kabely.
10. Toto zařízení musí být používáno výhradně jako vyhřívací dečka a vždy v souladu s návodem k použití. Jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným a nevhodným použitím.
11. Používání jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje dodržování některých základních pravidel. Zejména následujících:
 - a. Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřima nebo vlhkýma rukama.
 - b. Nevytahujte za napájecí kabel nebo zařízení, abyste jej odpojili ze zásuvky, vždy tahat jen za zástrčku.
 - c. Nenechávejte zařízení vystavené povětrnostním vlivům, jako je déšť nebo slunce.
12. Před provedením jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
13. V případě poruchy a/nebo nesprávné funkce zařízení jej vypněte a nemanipulujte s ním. Pro případné opravy se obraťte na autorizovaný servis.
14. Aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí, doporučuje se napájecí kabel zcela odmotat a zařízení odpojit od elektrické sítě, když se nepoužívá.
15. Nikdy neměňte napájecí kabel tohoto zařízení. Pokud je poškozený, zařízení by mělo být zlikvidováno.
16. Pokud se rozhodnete zařízení již nepoužívat, doporučujeme jej deaktivovat odpojením napájecího kabelu po odpojení od napájecího zdroje. Doporučuje se také zabezpečit nepoužívané části zařízení, které mohou být nebezpečné, zejména pro děti, které by mohly zařízení mimo provoz používat ke svým hrám.
17. Nikdy zařízení neponořujte do vody.
18. Dlouhodobé používání zařízení při maximální teplotě může způsobit popáleniny kůže. Neusínejte s zapnutou příkrývkou. Netahejte za zařízení za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako

rukojeť. Toto zařízení nelze používat v nemocnicích. Nepoužívejte příkrývku u pacientů, dětí nebo osob citlivých na teplo.

19. Nepoužívejte u velmi malých dětí nebo osob necitlivých na teplo.

20. Nečistěte sami ani v čistírně.

21. Není vhodné pro komerční účely.

22. Vyhřívaná deka se v případě poruchy automaticky vypne.

23. Vyhřívaná deka je vybavena 90minutovým časovačem.

24. Vyhřívaná deka neobsahuje žádné části, které by mohl opravit uživatel. Pokud vyhřívaná deka přestane fungovat, kontaktujte kvalifikovaného opraváře.

25. Elektrická a magnetická pole z této elektrické vyhřívané deky mohou rušit činnost kardiostimulátorů. Jsou však hluboko pod limity: síla elektrických polí: max. 5 000 V/m, síla magnetických polí: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této elektrické vyhřívané deky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

26. Elektronické součásti spínače se při používání vyhřívací dečky zahřívají.

27. Proto byste neměli spínač zakrývat ani jej pokládat na vyhřívací dečku, když je tato v provozu.

28. Tuto elektrickou vyhřívací deku je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud byla tato vyhřívací deka používána nevhodným způsobem nebo pokud se více zahřívá, musí být před dalším použitím zkontrolována výrobcem.

29. Pokud je napájecí kabel vyhřívací deky poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

30. Pokud chcete vyhřívací deku uložit nebo složit:

- Nechte ji před složením vychladnout.

- Během skladování ji nepoškozujte pokládáním předmětů na ni.

31. Nepoužívejte na polohovací posteli a zkontrolujte, zda se vyhřívací deka nebo kabel nezachytily nebo nezamotaly.

32. Při používání elektrické vyhřívací deky po dobu několika hodin se doporučuje nastavit spínač na nejnižší teplotu, aby nedošlo k přehřátí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 160W.

10 úrovní teploty

pratelný povrch

ochrana proti přehřátí

Rozměry: 1800x1300mm

Napětí: 230V~ 50/60Hz

POKYNY K UMÍSTĚNÍ:

Umístění vyhřívacího zařízení do postele pro vyhřátí postele před spaním: Vyhřívací zařízení lze používat položené na prostěradle pro vyhřátí postele před spaním.

1. Postel povlečte jako obvykle pomocí prostěradla.

2. Vyhřívací zařízení rozložte na prostěradlo a ujistěte se, že leží rovně bez záhybů.

3. Připojovací zástrčka musí být na horní straně zařízení u nohou postele.

4. Neskládejte ani nezastrkávejte žádné drátěné části, konektor ani kabel k ovladači, protože by to mohlo vést k provozu ohříváče postele při teplotě vyšší, než je teplota bezpečnostního vypínacího systému.

5. Na ohříváč lze položit další příkrývky, aby se zabránilo úniku tepla.

Tímto způsobem vyhřejete postel před spaním, před ulehnutím je potřeba vyhřívač odstranit, nelehejte si na něj.

Chcete-li s ohříváčem spát, pak je třeba jej vložit do povlečení na peřinu, přičemž konektor podložního topení musí být na otevřeném konci povlečení, který by měl být u nohou postele. Musí

být vždy uloženo rovně v povlečení na peřinu. Pokud se nevejde do povlečení na peřinu bez přeložení, je povlečení na peřinu příliš malé a nelze jej použít, vyhřívač nesmí být přehnutý.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškerý obalový materiál. Připojte konektor k zásuvce ohřívače postele. Ujistěte se, že je konektor pevně zasunutý.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej na suchém místě a nedávejte na něj těžké předměty. Zabraňte vzniku záhybů. Pravidelně kontrolujte zařízení a ohebný kabel, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud se tyto známky nebo poruchy objeví, odneste zařízení do autorizovaného servisu.

POUŽITÍ

Zařízení poskytuje jemné, neškodné teplo.

- Chcete-li použít deku, zapojte konektor do zásuvky a zapněte ji. Pokud kabel nedosahuje do zásuvky, lze použít schválený prodlužovací kabel, který lze zakoupit v jakémkoli renomovaném obchodě s elektrickým zbožím. POZNÁMKA: Před zapojením a zapnutím se ujistěte, že je ovládací prvek nastaven na 0.

- Chcete-li zapnout elektrickou deku a nastavit požadovanou teplotu, nastavte požadovanou teplotu na termostatu.

Po nastavení teploty na termostatu se podložka zapne a rozsvítí se kontrolka. Pokud je termostat nastaven na polohu „0“, podložka se vypne a kontrolka zhasne.

Poznámka: Nejrychlejší způsob předehtání elektrické deky je nastavit ji přímo na nejvyšší teplotu.

Po několika minutách elektrická podložka dosáhne požadované teploty.

Před uložením nechte podložku zcela vychladnout.

VAROVÁNÍ (symboly na produktu):

Nesušit v sušičce na prádlo!

Nepoužívat bělidlo!

Ne chemické čištění!

Nezapichovat špendlíky, spínací špendlíky a podobně!

Nepoužívat složené, ohnuté, stlačené!

Nevhodné pro děti 0-3 roky!

Upozornění: tato elektrická deka je vybavena bezpečnostním zařízením, které automaticky reguluje teplotu zapínáním a vypínáním napájení v pravidelných intervalech. Teplota deky je maximální teplota povolená normami EI v platnosti pro identifikaci bezpečnosti uživatele. Přístroj poskytuje jemné teplo, které není škodlivé.

Čištění:

Malé skvrny lze vyčistit hadříkem nebo vlhkou houbou a v případě potřeby malým množstvím tekutého pracího prostředku na jemné tkaniny.

POZOR!

Upozornění

Elektrickou deku nelze sušit v sušičce ani žehlit. Pokud je elektrická deka velmi znečištěná, lze ji prát ručně nebo v pračce po odstranění odnímatelného ovladače a nastavení pračky na program pro jemné tkaniny při teplotě 30 °C.

Použijte neutrální nebo jemný prací prostředek na tkaniny podle pokynů výrobce. Elektrickou deku neperte příliš často, aby nedošlo k jejímu nadměrnému opotřebení. Elektrická deka by neměla být během své životnosti praná v pračce více než pětkrát.

Při sušení elektrické deky ji nevěšte na kolíčky na prádlo nebo jiné podobné předměty. Nevystavujte deku zdrojům tepla, jako je slunce nebo radiátor. Napájecí kabel připojte k elektrické dece až poté, co jsou zástrčka i deka zcela suché. Nikdy nezapínejte deku za účelem jejího vysušení.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO