

# NÁVOD K POUŽITÍ

## LITHIOVÁ KNOFLÍKOVÁ BATERIE CR2025 3 V, HOMEPLUSS 106000014

Název výrobku	LITHIOVÁ KNOFLÍKOVÁ BATERIE CR2025 3 V
Typ výrobku	nenabíjecí lithiová knoflíková baterie
Ref.	106000014
EAN	8433373046986
Napětí	3 V
Označení baterie	CR2025
Použití	pouze pro zařízení určená pro baterii CR2025 3 V

### POZOR: KNOFLÍKOVÁ BATERIE – NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ

Baterii vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie nebo podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Knoflíková baterie může být po spolknutí nebezpečná i v krátké době.

### 1. Určení výrobku

Tento výrobek je nenabíjecí lithiová knoflíková baterie CR2025 s napětím 3 V. Je určena jako zdroj elektrické energie pro zařízení, která vyžadují přesně tento typ a rozměr baterie. Před použitím vždy ověřte označení baterie uvedené v návodu nebo v prostoru pro baterii u konkrétního zařízení.

### 2. Vložení baterie do zařízení

- Před výměnou baterie zařízení vypněte a otevřete prostor pro baterii podle návodu k danému zařízení.
- Vložte baterii pouze ve správné polaritě. Řiďte se značkami + a - vyznačenými v prostoru pro baterii.
- Baterii nevkládejte násilím. Pokud do prostoru nepasuje, zkontrolujte, zda zařízení skutečně používá typ CR2025.
- Pokud zařízení používá více baterií, vyměňte vždy všechny baterie najednou za nové baterie stejného typu.
- Po vložení baterie prostor pro baterii bezpečně zavřete. U výrobků používaných v domácnosti s dětmi zkontrolujte, že kryt baterie drží pevně.

### 3. Bezpečnostní pokyny

- Baterii nenabíjejte. Jedná se o nenabíjecí lithiovou baterii.
- Baterii nevhazujte do ohně, nezahřívejte, nerozebírejte, nedeformujte, nepropichujte, nepájejte a nezkratujte.
- Baterii nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti ani působení vody.
- Nepoužívejte poškozenou, deformovanou, zkorodovanou nebo vytékající baterii.
- Pokud dojde k úniku elektrolytu, nedotýkejte se jej holýma rukama. Zasažené místo opláchněte vodou a v případě podráždění vyhledejte lékaře.
- Nemíchejte nové a použité baterie, různé typy baterií, různé značky ani baterie s různým stavem nabití.
- Vybité baterie ze zařízení ihned vyjměte. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte.
- Baterii nepřenašejte volně společně s kovovými předměty, například klíči, mincemi nebo náradím, aby nedošlo ke zkratu.
- Baterie není hračka. Výměnu baterie smí provádět pouze dospělá osoba nebo osoba poučená o bezpečném zacházení s bateriemi.
- Obalový materiál po otevření odstraňte a uchovávejte mimo dosah dětí.

### 4. Skladování

- Baterii skladujte v původním obalu nebo tak, aby nemohlo dojít ke zkratu kontaktů.
- Skladujte na suchém a chladném místě, mimo zdroje tepla a mimo přímé sluneční záření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Respektujte datum použitelnosti uvedené na obalu. Po uplynutí této doby může dojít ke snížení kapacity nebo spolehlivosti baterie.

## 5. Údržba a čištění

- Baterie nevyžaduje žádnou údržbu.
- Kontakty v zařízení lze v případě potřeby čistit pouze suchým měkkým hadříkem. Před čištěním baterii vyjměte.
- Nepoužívejte vodu, rozpouštědla, abrazivní prostředky ani čisticí spreje.

## 6. Pokud zařízení po vložení baterie nefunguje

- Zkontrolujte, zda zařízení vyžaduje baterii typu CR2025 3 V.
- Ověřte správnou polaritu + a -.
- Zkontrolujte, zda jsou kontakty v zařízení čisté a nepoškozené.
- Vyzkoušejte novou baterii stejného typu. Nepokoušejte se baterii dobíjet nebo oživit zahříváním.
- Pokud zařízení stále nefunguje, postupujte podle návodu k danému zařízení nebo se obraťte na odborný servis.

### INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO

**Uchovejte tento návod pro pozdější použití.**