

BULAW

LED stropní svítidlo

Ref.: 203605114 / 203605115 / 203605116 / 203605117



Český návod k použití


Tento návod je společný pro všechny čtyři typy svítidla uvedené v tabulce technických údajů.

Technické údaje

Kód	Barva	Příkon	Světelný tok	CCT	IP / životnost	Rozměr
203605116	bílá	9 W	1013 lm	2800 / 4000 / 6000 K	IP65 / 25 000 h	Ø140×78 mm
203605117	černá	9 W	1013 lm	2800 / 4000 / 6000 K	IP65 / 25 000 h	Ø140×78 mm
203605114	bílá	18 W	1800 lm	2800 / 4000 / 6000 K	IP65 / 25 000 h	Ø230×70 mm
203605115	bílá	24 W	2400 lm	2800 / 4000 / 6000 K	IP65 / 25 000 h	Ø300×70 mm


Další parametry: úhel svícení 160°, napájení 220–240 V. Přepínač CCT: W = 2800 K, P = 4000 K, C = 6000 K.

Instalace



1. Vypněte napájení

Před instalací vypněte jistič / přívod elektřiny.



2. Upevněte základnu


Základnu připevněte ke stropu pomocí šroubů.



3. Připojte vodiče


Připojte fázi (L) a nulový vodič (N) do svorkovnice.

C: 6000K
P: 4000K
W: 2800K



4. Nastavte barvu světla

C = 6000 K, P = 4000 K, W = 2800 K.



5. Nasadte kryt

Stínidlo nasadte na základnu a zajistěte šrouby.

Upozornění: Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Před instalací, údržbou nebo výměnou vždy odpojte napájení.

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Čištění

Před každým čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte měkkým vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čistícího prostředku a poté osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní prostředky. Svítidlo neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

1. V případě závady odneste zařízení do odborného servisu.
2. S výrobkem nemanipulujte, nerozebírejte jej a nepokoušejte se sami vyměňovat jeho části.
3. Je-li poškozen kabel, kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Použití dětmi a osobami se sníženými schopnostmi

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

1. Před uvedením výrobku do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, zda proud a napětí elektrické sítě odpovídají údajům výrobku.
3. Zařízení používejte pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
4. Nepoužívejte výrobek s poškozeným elektrickým kabelem.
5. Neumísťujte výrobek na nestabilní místo ani do blízkosti hořlavých předmětů.
6. Pravidelně kontrolujte zdroj napájení a stav kabelu.
7. Nepoužívejte výrobek, pokud spadl, je poškozený nebo je poškozený kabel. V případě poškození jej předejte kvalifikovanému servisu ke kontrole a případné opravě.
8. Nikdy se nepokoušejte výrobek sami otevírat ani opravovat.
9. Nepoužívejte výrobek s mokřima rukama ani na mokré podlaze.
10. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických zařízení. Nikdy nedovolte dětem používat elektrická zařízení bez dozoru.
11. Nepoužívejte výrobek s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná. Pokud je výrobek zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí riziko požáru.
12. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem může být nebezpečné a ruší záruku i odpovědnost výrobce.
13. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
14. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte přímo k zařízením vydávajícím teplo. Mohlo by dojít ke změně barvy, poškození nebo nesprávné funkci.
15. Nečistěte výrobek chemickými ani korozivními prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
16. Tento výrobek je třídy ochrany II. Ochranný vodič uzemnění (zeleno-žlutý) se nesmí připojovat do svorky.
17. Nepoužívejte výrobek s nízkonapěťovým stejnosměrným napájením, například jako nouzové osvětlení. Výrobek není určen jako zařízení nouzového východu ani jako nouzové svítidlo.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO